* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05023A
Portuguese. 04/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

TELEFONE GPRS
SGH-E710

Índice

Precauções de segurança importantes..... 7

Desembalagem 10

O telefone 11
Esquema do telefone 11
Visor 14
Luz de serviço 17
Câmara 18
Luz de flash 18

Como começar 19
Instalar o cartão SIM..... 19
Carregar a bateria 21
Ligar ou desligar o telefone 23

Funções de chamada 24
Efectuar chamadas 24
Regular o volume 26
Atender chamadas 27
Ver as chamadas não atendidas..... 28
Passar rapidamente para o modo silencioso..... 30

Seleccionar funções e opções 31
Utilizar as teclas de função..... 31
Seleccionar opções..... 32

Lista telefónica 34
Guardar números com nomes..... 34
Utilizar as opções de entrada da lista telefónica 37
Marcar um número a partir da lista telefónica 39
Marcação rápida 40
Procurar e marcar números na lista telefónica 42
Editar grupos de chamadores 44
Eliminar todas as entradas da lista telefónica..... 45
Verificar o estado da memória 46
Utilizar os números de marcação de serviços 47

Introduzir texto..... 48
Alterar o modo de introdução de texto..... 49
Utilizar o modo T9 50
Utilizar o modo de alfabeto 52
Utilizar o modo numérico 53
Utilizar o modo de símbolos 53

Opções disponíveis durante chamadas 54
Pôr chamadas em espera 54
Utilizar as funções dos menus 55
Desligar o microfone (Fechado) 56
Desactivar e activar tons DTMF 57
Enviar uma sequência de tons DTMF 57
Procurar números na lista telefónica 58
Chamada em espera 58
Efectuar chamadas de conferência 59

Utilizar os menus 62
Aceder às funções dos menus por deslocação 62
Utilizar atalhos 63
Lista de funções de menu 64

Mensagens 69
Mensagens de texto 69
Mensagens multimédia 78
Mensagens WAP push 91
Eliminar tudo 91
Correio de voz 92
Mensagens difusão 93
Estado da memória 94

Câmara 95
Tirar fotos 95
Minhas fotografias 99
Vídeo 100
Estado da memória 102

Parâmetros som 103
Tom de toque 103
Volume toque 103
Tipo de alerta 104
Som das teclas 104
Tom de mensagem 105
Som da tampa 106
Ligar/desligar 106
Alerta durante a chamada 107
Tom extra 107

Caixa de diversões 108
Browser WAP 108
Jogos 115
Sons 118
Imagens 118
Eliminar tudo 119
Estado da memória 120

Registo de chamadas 121
Chamadas não atendidas 121
Chamadas recebidas 122
Chamadas marcadas 122
Eliminar tudo 123
Tempo da chamada 124
Custo da chamada 125

Agenda 126
Alarme 126
Calendário 128
Hora e data 131
Calculadora 132
Lista de tarefas 133
Memo voz 137
Câmbio 139

Serviços de rede 140
Desvio de chamadas 140
Barramento de chamadas 142
Chamada em espera 144
Selecção de rede 145
ID do chamador 146
Grupo fechado de utilizadores 146

Parâmetros do telefone 148
Activar infravermelhos 148
Definições do visor 149
Saudação 152
Número próprio 152
Idioma 152
Segurança 153
Definições extra 157
Atalho 158
Repôr parâmetros de fábrica 158

Resolução de problemas 159

Códigos de acesso 162
Código do telefone 162
PIN 163
PUK 163
PIN2 164
PUK2 164
Código de barramento 165

Informações sobre saúde e segurança 166
Informações de certificação SAR 166
Cuidados a ter com as baterias 167
Segurança na estrada 169
Condições de funcionamento 169
Dispositivos electrónicos 170
Ambientes potencialmente explosivos 172
Chamadas de emergência 173
Outras informações de segurança importantes 174
Cuidados e manutenção 175

Glossário 177

Índice remissivo 182

Guia de Consulta Rápida 187

Precauções de segurança importantes

Leia estas instruções antes de utilizar o telemóvel. O incumprimento poderá revelar-se perigoso ou ser ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço), próximo de combustíveis ou químicos.

Desligue-o nos aviões

Os telemóveis podem causar interferências. A utilização do telemóvel em aviões é não só ilegal como perigosa.

Desligue-o nos hospitais

Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telemóveis podem ser afectados por interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contactos desnecessários com a antena quando o telefone estiver ligado, em especial, quando o telefone estiver em serviço.

Chamada de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e a funcionar. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra e, em seguida, prima a tecla . Se estiver a utilizar algumas funções, desactive-as antes de efectuar a chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue até que lhe digam para o fazer.

Resistência à água

O telefone não é à prova de água. Mantenha-o seco.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o telefone e ser perigosa.

Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung.

Assistência qualificada

O telefone apenas deve ser instalado ou reparado por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte “Informações sobre saúde e segurança” na página 166.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO SE UM BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA BATERIA DE TIPO INCORRECTO.

ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Desembalagem

A embalagem contém os seguintes elementos:

Telefone



Adaptador de viagem

Bateria

Microfone-auricular utilizável

Manual do utilizador

Alça para mão

Nota: Os elementos fornecidos com o telefone podem variar de país para país ou consoante o operador.

Pode adquirir os seguintes acessórios para o telefone num representante da Samsung:

- Bateria standard
- Carregador de bateria
- Kit mãos-livres simples
- Alça de mão
- Microfone-auricular utilizável
- Bolsa
- Carregador de viagem
- Kit de dados

O telefone

Esquema do telefone

As ilustrações seguintes mostram os principais elementos do telefone:



Tecla(s)	**Descrição**
	No modo de menus, apresenta as opções de menu e a lista telefónica. No modo inactivo, permitem aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 158.
	Quando estiver a introduzir texto, mova o cursor para a esquerda e para a direita, respectivamente. No modo inactivo, permitem aceder directamente às opções de menu favoritas. Para obter mais informações sobre os atalhos, consulte a página 158.
 (teclas de função)	Executam as funções indicadas pelo texto acima das mesmas na última linha do visor.
	No modo inactivo, inicia directamente o browser WAP (Wireless Application Protocol). No modo de menus, selecciona o menu principal realçado.
	Efectua ou atende uma chamada. No modo inactivo, chama novamente o último número marcado ou recebido quando é premida.
	Elimina caracteres no visor. No modo de menus, permite regressar ao nível de menu anterior.

Tecla(s)	**Descrição** (continuação)
	Termina uma chamada. Também liga e desliga o telefone se a mantiver premida sem soltar. No modo de menus, cancela a introdução de dados e regressa ao modo inactivo.
	Quando a premir sem soltar no modo inactivo, acede ao correio de voz.
	Utilizada para introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.
	Permite introduzir caracteres especiais. Permite executar diversas funções.
	(na parte lateral esquerda do telefone) Durante uma chamada, regula o volume do auscultador. No modo inactivo e com a tampa aberta, regula o volume de som das teclas. Com o telefone fechado e o visor externo ligado, liga ou desliga a luz de flash quando premida. No modo de menus, apresenta as opções de menu e a lista telefónica.
	(no lado direito do telefone) No modo inactivo, acede ao menu **Câmara**. Liga também a câmara quando a prime sem soltar para que possa tirar fotografias.

Visor

Esquema do ecrã

O visor divide-se em três áreas:

Área	Descrição
Primeira linha	Apresenta diversos ícones. Consulte a página 15.
Linhas intermédias	Apresenta mensagens, instruções e outras informações introduzidas, como o número que está a marcar.
Última linha	Apresenta as funções actualmente atribuídas às duas teclas de função.

Ícones

Ícone	Descrição
	Apresenta a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, maior a intensidade do sinal.
	Surge quando define o alarme para tocar a uma hora especificada.
	Surge quando a porta de IrDa está activa. Para obter mais informações, consulte a página 148.
	Aparece quando estiver fora da sua zona habitual e iniciar uma ligação numa rede diferente; por exemplo, quando viaja para outros países.
	Surge quando é recebida uma nova mensagem de texto.
	Surge quando é recebida uma nova mensagem de correio de voz.
	Surge quando é recebida uma nova mensagem multimédia.
	Aparece quando estiver a efectuar uma chamada.
	Aparece quando está fora do alcance da área de serviço. Quando aparece no visor, não é possível efectuar ou receber chamadas.
	Aparece quando estiver ligado a uma rede GPRS.

Ícone	**Descrição** (continuação)
	Surge quando o modo silencioso está activo ou quando definiu a opção de menu **Tipo de alerta** para que o telefone vibre quando é recebida uma chamada. Para obter mais informações, consulte a página 30 e a página 104 respectivamente.
	Surge quando o modo sem som está activo.
	Apresenta a carga da bateria. Quanto maior o número de barras, maior é a carga de que dispõe.

Luz de fundo

O visor e o teclado têm iluminação de fundo. Quando premir uma tecla ou abrir a tampa, a luz de fundo acende-se e permanece acesa durante um período de tempo específico definido no menu **Luz de fundo**. Se não premir nenhuma tecla, o visor apaga-se decorrido um minuto para poupar a bateria.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo se mantém activa, defina o menu **Luz de fundo**. Consulte a página 150 para obter mais informações.

Ecrã externo

O telefone tem um visor externo na tampa. Este visor indica quando está a ser recebida uma chamada ou uma mensagem. Alerta-o também na hora especificada para o alarme, apresentando o ícone correspondente.

Quando fecha a tampa, o visor mostra a hora actual nos relógios digital e analógico. Pode definir o visor para apresentar a data actual no relógio analógico utilizando o menu **Visor frontal**. Pode também seleccionar o período de visualização da data ou do relógio analógico. Para obter mais informações, consulte a página 150.

Com a tampa fechada, pode tirar fotografias, utilizando o visor externo e premindo sem soltar a tecla Câmara no lado direito do telefone. Consulte a página 98.

Luz de serviço

A luz de serviço está localizada na tampa. Quando há serviços disponíveis no telefone, esta luz fica intermitente.

Para activar ou desactivar a luz de serviço, defina o menu **Luz de serviço**. Consulte a página 151 para obter mais informações.



Câmara

A câmara integrada na tampa permite-lhe tirar fotografias ou gravar um vídeo em viagens.

Para obter mais informações sobre as funções da câmara, consulte a página 95.

Luz de flash

Pode utilizar a luz de flash integrada na tampa e no lado esquerdo da câmara para ver o visor externo ou tirar fotografias em condição de iluminação insuficiente. Pode também utilizar a luz de flash em condições de emergência.

Com o visor externo ligado, prima sem soltar uma das teclas de Volume para ligar ou desligar a luz de flash.

Como começar

Instalar o cartão SIM

Quando subscreve serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, etc.

Importante! O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados se forem riscados ou dobrados. Portanto, deve ter cuidado ao manusear, introduzir ou remover o cartão.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo premida a tecla ⏻ até que seja apresentada a imagem de encerramento.

2. Retire a bateria. Para o fazer:

   ① Faça deslizar a parte de bloqueio da bateria na direcção da parte superior do telefone.

   ② Levante e retire a bateria conforme ilustrado.



3. Faça deslizar o cartão SIM para o respectivo suporte de modo a que o cartão fique fixo na posição correcta.

   Certifique-se de que os contactos dourados do cartão ficam virados para o interior do telefone.



Nota: Quando necessitar de remover o cartão SIM, faça-o deslizar para cima conforme ilustrado e retire-o do suporte.



4. Coloque a bateria de modo a que as patilhas fiquem alinhadas com os encaixes no fundo do telefone.



5. Faça pressão sobre a bateria até ouvir um som que indica que foi encaixada na posição correcta. Certifique-se de que a bateria está correctamente instalada antes de ligar o telefone.



Carregar a bateria

O telefone é alimentado por uma bateria recarregável de iões de lítio. O telefone é fornecido com um adaptador de viagem para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante da Samsung.

O telefone pode ser utilizado durante o carregamento da bateria com o adaptador de viagem; no entanto, o processo de carregamento será mais lento.

Nota: Tem de carregar totalmente a bateria antes de utilizar o telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada demora cerca de 200 minutos para ser completamente carregada.

1. Com a bateria colocada no telefone, ligue o cabo do adaptador de viagem à tomada existente na parte inferior do telefone.



2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).
3. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador da tomada e do telefone, apertando os botões existente em ambos os lados do conector e puxando o conector para fora.



Nota: Durante o carregamento, deve desligar o adaptador antes de remover a bateria do telefone. Caso contrário, poderá danificar o telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e restam apenas alguns minutos de conversação, o telefone emite um som de aviso e é apresentada uma mensagem no visor a intervalos regulares. Quando isto acontece, o telefone desliga a luz de fundo para poupar a restante energia da bateria.

Quando a carga da bateria fica demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente.

Ligar ou desligar o telefone

1. Abra a tampa.
2. Mantenha premida a tecla ⏻ até ligar o telefone.
3. Se o telefone solicitar a introdução de um código, introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊. O código predefinido em fábrica é "00000000". Para obter mais informações, consulte a página 162.
4. Se o telefone lhe pedir o PIN, introduza-o e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊. Para obter mais informações, consulte a página 163.

   O telefone procura a rede e quando a encontra apresenta o ecrã de inactividade no visor como mostrado na imagem abaixo. Já pode efectuar e receber chamadas.



   Nota: O idioma predefinido na fábrica para o visor é o do país em que adquiriu o telefone. Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma**. Para obter mais informações, consulte a página 152.

5. Quando pretender desligar o telefone, prima sem soltar a tecla ⏻ até aparecer a imagem de encerramento.

Funções de chamada

Efectuar chamadas

Quando surgir o ecrã de inactividade, introduza o indicativo de área e o número de telefone, e prima a tecla .

Nota: Se activar a opção **Remarcação auto** no menu **Definições extra**, o telefone remarca automaticamente o número um máximo de dez vezes quando a pessoa não atende a chamada ou quando já existe uma chamada a decorrer. Consulte a página 157 para obter mais informações.

Efectuar chamadas internacionais

1. Prima sem soltar a tecla **0**.
   Surge o carácter **+**.
2. Introduza os indicativos de país, de área e o número de telefone, e prima a tecla .

Corrigir o número

Para apagar	**Prima**
o último dígito visualizado	a tecla **C**.
qualquer outro dígito do número	tecla Para a esquerda ou Para a direita até que o cursor fique à direita do dígito a apagar. Prima a tecla **C**. Pode também introduzir dígitos em falta, premindo a tecla adequada.
todo o visor	tecla **C** e mantenha-a premida durante mais de um segundo.

Terminar chamadas

Quando pretender terminar a chamada, prima brevemente a tecla ou feche a pasta.

Remarcar o último número

O telefone memoriza os números marcados, recebidos ou não atendidos, se o chamador for identificado. Consulte "Registo de chamadas" na página 121 para obter mais informações.

Para marcar novamente qualquer um desses números:

1. Se tiver introduzido caracteres no visor, prima a tecla para regressar ao modo inactivo.
2. Prima a tecla para apresentar a lista dos números mais recentes pela ordem em que as chamadas foram efectuadas ou recebidas.
3. Utilize as teclas Para cima e Para baixo para percorrer os números até que o número pretendido fique realçado.
4.

Para	**Prima**
marcar o número	a tecla .
editar o número	a tecla de função **Opções** ou a tecla e seleccione **Editar**. Para alterar o número, consulte "Corrigir o número" na página 24.
eliminar o número	a tecla de função **Opções** ou a tecla e seleccione **Eliminar**.
eliminar todos os números da lista de registo de chamadas	a tecla de função **Opções** ou a tecla e seleccione **Eliminar tudo**. Para obter mais informações, consulte a página 123.

Efectuar chamadas a partir da lista telefónica

Pode guardar os números de telefone que utiliza com mais frequência no cartão SIM ou na memória do telefone. O conjunto destes números é designado por lista telefónica.

Assim que guardar os números na lista telefónica, pode marcar um número, premindo algumas teclas ou atribuindo os números utilizados com mais frequência às teclas numéricas com a função Marcação rápida.

Para obter mais informações sobre as funções da lista telefónica, consulte a página 34.

Regular o volume

Se quiser regular o volume do auscultador durante uma chamada, utilize as teclas de Volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Prima a tecla ▲ para aumentar o nível do volume e a tecla ▼ para diminuir o nível.



Com a tampa aberta no modo inactivo, também pode regular o volume do som do teclado através destas teclas.

Atender chamadas

Quando alguém lhe telefona, o telefone toca e mostra uma imagem de chamada recebida.

Quando for possível identificar o chamador, aparece o número de telefone ou o nome, se estiver guardado na lista telefónica.

1. Se necessário, abra a tampa. Prima a tecla ou a tecla de função **Aceitar** para atender a chamada recebida.

   Se a opção **Atender qualquer tecla** no menu **Definições extra** estiver activa, pode premir qualquer tecla para atender a chamada, com excepção da tecla e da tecla de função **Rejeit**. Consulte a página 157.

   Quando a opção **Tampa activa** no menu **Definições extra** está activa, pode atender as chamadas abrindo a tampa. Consulte a página 157.

   Nota: Para rejeitar a chamada, prima sem soltar as teclas de Volume antes de abrir o telefone ou prima a tecla de função **Rejeit.** ou a tecla .

2. Para terminar a chamada, feche a tampa ou prima a tecla .

Nota: Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização das funções da lista telefónica ou dos menus. Depois de terminar a chamada, o visor regressa ao ecrã de função que estava a utilizar.

Ver as chamadas não atendidas

Se, por qualquer motivo, não conseguir atender a chamada, é possível descobrir quem telefonou para que possa contactá-lo, se necessário.

O número de chamadas não atendidas é imediatamente apresentado no ecrã de inactividade quando uma chamada não é atendida.

Para ver a chamada não atendida imediatamente:

1. Se o telefone estiver fechado, abra a tampa.
2. Prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.

   Se estiver disponível, aparece o número da última chamada não atendida.
3.

Para	Prima
percorrer as chamadas não atendidas	a tecla Para cima ou Para baixo.
chamar o número apresentado	a tecla .
editar ou eliminar o número de uma chamada não atendida	a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*. Consulte as informações seguintes.

Editar o número de uma chamada não atendida

Nota: Se o número da chamada não atendida não estiver disponível, a opção **Editar** não é apresentada.

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e, em seguida, seleccione a opção **Editar** com a tecla Para cima ou Para baixo.

2. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
3. Altere o número.
4.

Para	Prima
chamar o número	a tecla .
armazenar o número	a tecla de função **Guardar** e, em seguida, introduza o nome e a localização. Para obter mais informações, consulte a página 34.

Eliminar chamadas não atendidas

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.
2. Se necessário, prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Eliminar**.
3. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

Pode premir a tecla para sair da função de chamada não atendida a qualquer momento.

Nota: Pode aceder, em qualquer altura, à função de chamada não atendida através da selecção da opção de menu **Chamadas não atendidas**. Para obter mais informações, consulte a página 121.

Passar rapidamente para o modo silencioso

O modo silencioso é útil quando se pretende impedir o telefone de tocar, por exemplo, num teatro.

No modo inactivo, prima sem soltar a tecla # até a mensagem "Modo silencioso" e o ícone de vibração ( ) aparecerem no visor. O telefone também vibra.

No modo silencioso, o telefone altera os parâmetros de som do seguinte modo:

Opção	Nova definição
Tipo de alerta	Vibração
Som das teclas	Desligado
Tom de mensagem	Luz + vibração
Som da tampa	Desligado
Desligar	Desligado
Tom extra	Desligado

Para sair do modo silencioso e reactivar os parâmetros de som anteriores, prima novamente sem soltar a tecla # até aparecer a mensagem "Sair Modo silencioso". O ícone de vibração ( ) deixa de ser apresentado.

Notas:
- Quando desliga o telefone, o modo silencioso é desactivado automaticamente.
- A activação do modo silencioso não desliga o som do obturador da câmara.

Seleccionar funções e opções

O telefone dispõe de um conjunto de funções que lhe permite personalizá-lo. Estas funções estão organizadas em menus e submenus, aos quais tem acesso através das duas teclas de função identificadas como e . Cada menu e submenu permite ver e alterar os parâmetros de uma determinada função.

Utilizar as teclas de função

A acção das teclas de função varia consoante a função que está a ser utilizada. Essa acção é indicada na linha inferior do visor por cima de cada uma das teclas.

Exemplo:

Prima a tecla de função à esquerda para aceder ao modo de menus.

Prima a tecla de função à direita para aceder à função de lista telefónica.

Em cada menu principal, um dos mais populares submenus é atribuído à tecla de função esquerda – por exemplo, se seleccionar o menu **Parâmetros som**, **Tom de toque** é atribuído à tecla de função esquerda. Este procedimento permite aceder aos menus mais populares.

Seleccionar opções

Para ver as várias funções e opções disponíveis e seleccionar a que pretende:

1. Prima a tecla de função correspondente.
2.

Para	**Prima**
seleccionar: • a função apresentada • a opção realçada	a tecla *i* ou a tecla de função **Selec**.
ver a função seguinte ou realçar a próxima opção numa lista	a tecla Para baixo ou a tecla ▼ existente no lado esquerdo do telefone.
voltar à função ou opção anterior numa lista	tecla Para cima ou a tecla ▲ situada no lado esquerdo do telefone.
ir para o nível superior estrutura	a tecla de função ↩ ou a tecla **C**.
sair da estrutura sem alterar as definições	a tecla ⏻.

Em certas funções, pode ser pedido o código ou o PIN. Introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Nota: Quando acede a uma lista de opções, o telefone realça a opção seleccionada actualmente. Se, no entanto, só existirem duas opções como **Ligado**/**Desligado** ou **Activar**/**Desactivar**, o telefone realça a opção que não está activa para que possa ser seleccionada directamente.

Lista telefónica

Pode guardar números de telefone e os nomes correspondentes nas memórias do cartão SIM e do telefone. As memórias encontram-se separadas fisicamente mas são utilizadas como uma entidade única denominada lista telefónica.

Nota: Dependendo do fabrico do cartão SIM, o número máximo de números de telefone armazenáveis pelo cartão SIM pode diferir.

Guardar números com nomes

Existem dois métodos para guardar números:

- Utilizar a tecla de função **Guardar** ou a tecla *i* no modo inactivo
- Utilizar a opção **Adicionar entrada** no menu Lista telefónica

Guardar um número no modo inactivo

1. Introduza o número que pretende guardar.

   Nota: No caso de se enganar ao introduzir um número, corrija-o com a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 24.

2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, prima a tecla de função **Guardar** ou a tecla *i*.

3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar. Estão disponíveis três categorias:
   - : Número de telemóvel
   - : Número do escritório
   - : Número de casa

   Para seleccionar a categoria, prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita, e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

4. Seleccione uma localização de memória (**SIM** ou **Telefone**), premindo a tecla Para cima ou Para baixo, e premindo a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

   Nota: Quando mudar de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis no novo telefone. Por oposição, quaisquer números guardados na memória do telefone terão de ser reintroduzidos.

5. Introduza um nome e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

6. Se não quiser guardar o número e o nome na localização sugerida, prima a tecla **C** para apagar o número da localização e introduza outra localização com as teclas numéricas.

7. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para guardar o nome e o número.

   Depois de os guardar, o telefone apresenta a entrada da lista telefónica ou o nome que acaba de ser criado.

8.

Para	Prima
utilizar as opções de entrada	a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*. Para obter mais informações, consulte a página 37.
regressar ao ecrã de inactividade	a tecla .

Guardar um número através do menu Lista telefónica

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.

2. Vá para **Adicionar entrada** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

3. Seleccione um ícone para identificar a categoria do número que pretende guardar com a tecla Para a esquerda ou Para a direita e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

   Nota: O ícone de e-mail ( ) está disponível neste passo. Permite guardar endereços de e-mail em vez de números de telefone.

4. Seleccione uma localização de memória (**SIM** ou **Telefone**) com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

   Nota: Quando guardar um endereço de correio electrónico, a opção SIM não fica disponível.

5. Introduza um nome e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

6. Introduza o número ou endereço que pretende guardar e prima a tecla central ou a tecla de função **Guardar** ou a tecla *i*.

7. Continue com o procedimento na página 35 a partir do passo 6 para guardar o número.

Utilizar as opções de entrada da lista telefónica

Quando aceder a uma entrada da lista telefónica, prima a tecla de função **Opções** para aceder às opções da entrada.

Para	Prima
seleccionar a opção realçada	a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
realçar uma opção diferente	a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção pretendida.

As opções disponíveis são as seguintes:

ID chamador foto: permite atribuir uma das fotografias tiradas com a câmara como uma imagem de ID do chamador que será visualizada quando receber uma chamada do número seleccionado. Para obter mais informações sobre as funções da câmara, consulte a página 121.

Seleccionar foto: permite seleccionar uma fotografia para o número.

Tirar foto: permite tirar uma fotografia nova a utilizar como um ID do chamador.

Ver: mostra a fotografia atribuída ao número.

Eliminar ID chamador: cancela a definição da ID de chamador da fotografia para o número.

Editar: permite editar o nome e o número.

Seleccione **Uma entrada** para alterar o nome e/ou um número de telefone para a entrada seleccionada. Se alterar o nome, o número é guardado individualmente com um nome novo.

Seleccione **Todas as entradas** para alterar apenas o nome da entrada.

Copiar: permite copiar o número para outra localização. Pode seleccionar a memória e o número da localização.

Colar: permite colar o número no modo de marcação normal. Utilize esta opção para marcar um número semelhante a outro da lista telefónica. Por exemplo, um número para uma extensão diferente no mesmo escritório.

Utilize a tecla **C** para alterar o número conforme necessário. Consulte a página 24 para obter mais informações. Quando estiver pronto para marcar, prima a tecla .

Eliminar: permite eliminar o nome e o número da lista telefónica. Ser-lhe-á pedido que confirme a eliminação do nome e número com a tecla de função **Sim** ou a tecla .

Grupo chamadores: permite organizar as entradas da lista telefónica em grupos de chamadores para que o telefone o alerte de uma forma específica quando uma pessoa de um determinado grupo lhe liga. Seleccione um dos dez grupos disponíveis.

Para remover uma entrada de um grupo, seleccione a opção **Nenhum grupo**.

Para obter mais informações sobre a alteração das propriedades dos grupos de chamadores, consulte a página 44.

Adicionar entrada: permite adicionar um novo número ao nome actualmente seleccionado.

Marcar um número a partir da lista telefónica

Assim que guardar os números de telefone na lista telefónica, pode marcá-los de uma forma fácil e rápida através da utilização dos números das localizações atribuídos na lista telefónica.

Marcar um número a partir do cartão SIM

1. No modo inactivo, introduza o número da localização do número que pretende marcar e prima a tecla #.
2. Se for necessário, percorra a lista com as teclas Para cima ou Para baixo.
3. Quando o número aparecer, prima a tecla de função **Marcar**, a tecla ou a tecla .

Marcar um número a partir da memória do telefone

1. No modo inactivo, mantenha premida a tecla **0**. Aparece um **+**.
2. Introduza o número da localização do número que pretende marcar e prima a tecla #.
3. Se for necessário, percorra a lista com as teclas Para cima ou Para baixo.
4. Quando o número aparecer, prima a tecla de função **Marcar**, a tecla ou a tecla .

Marcação rápida

Pode atribuir até oito números da lista telefónica utilizados com mais frequência às teclas numéricas (de **2** a **9**) e, em seguida, marcá-los facilmente sempre que quiser, mantendo premida a tecla numérica associada.

Para os números guardados no cartão SIM, pode marcá-los rapidamente através da introdução dos números da localização.

Definir entradas de marcação rápida

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Vá para **Marcação rápida** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
3. Seleccione a tecla que pretende associar ao número de marcação rápida (da tecla **2** à **9**) e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

   Nota: A localização de memória 1 está reservada ao número do servidor de correio de voz.

   Se já tiver atribuído um número à tecla, a tecla de função **Opções** substitui a tecla de função **Selec**. Vá para o passo 6.
4. Seleccione a entrada na lista telefónica e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.
5. Se a entrada tiver mais do que um número, seleccione um número com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

6. Assim que atribuir um número à tecla, pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*:
   - **Alterar**: permite atribuir outro número à tecla.
   - **Eliminar**: permite apagar o parâmetro para que nenhum número fique atribuído à tecla.
   - **Eliminar tudo**: permite apagar os parâmetros para todas as teclas para que nenhum número fique atribuído a qualquer uma das teclas.
   - **Número**: permite ver o número atribuído à tecla. Pode marcar o número, premindo a tecla .
7. Quando terminar, prima a tecla de função ou a tecla .

Marcação rápida a partir da lista telefónica

Para marcar rapidamente os números atribuídos às teclas de **2** a **9**, prima sem soltar a tecla correspondente.

Procurar e marcar números na lista telefónica

Depois de guardar os números na lista telefónica, pode procurá-los de duas formas: por nome e por grupo de chamadores.

Procurar um número pelo nome

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i* quando a opção **Pesquisa** estiver realçada. É-lhe pedido para introduzir um nome.
3. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.

   As entradas da lista telefónica são listadas, a começar pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

4.

Para	Prima
ver a entrada realçada	a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.
seleccionar uma entrada diferente	a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção pretendida.
procurar um nome que comece por uma letra diferente	a tecla que representa a letra que pretende localizar.

5. Assim que encontrar a entrada, prima a tecla para marcar o número.

   Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* para aceder às opções de entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 37.

Procurar um número pelo grupo de chamadores.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Vá para **Procura de grupo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*. É-lhe pedido para introduzir um nome de grupo.
3. Introduza as primeiras letras do nome do grupo que pretende encontrar.

   As entradas da lista telefónica são listadas, a começar pela primeira entrada de grupo coincidente com as letras introduzidas.

4. Se for necessário, vá para um grupo com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.

   São apresentadas as entradas da lista telefónica pertencentes ao grupo de chamadores.

5.

Para	Prima
ver a entrada realçada	a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.
seleccionar uma entrada diferente	a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a entrada pretendida.

6. Assim que encontrar a entrada, prima a tecla para marcar o número.

   Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* para aceder às opções de entrada da lista telefónica. Para obter mais informações, consulte a página 37.

Editar grupos de chamadores

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Vá para **Edição de grupo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.
3. Percorra a lista de grupos com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Quando o grupo pretendido ficar realçado, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla 𝒊.
5. Seleccione cada uma das opções e altere os parâmetros conforme necessário. As opções disponíveis são as seguintes:
   - **Toque chamada**: permite seleccionar o tipo de toque a ser utilizado quando recebe uma chamada de um membro do grupo.
   - **Tom SMS**: permite seleccionar o tipo de toque a ser utilizado quando recebe uma mensagem de um membro do grupo.
   - **Gráfico**: permite seleccionar o ícone a ser utilizado quando recebe uma chamada de um membro do grupo.
   - **Nome do grupo**: permite atribuir um nome ao grupo. Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.
6. Quando terminar, prima a tecla de função ⏻ ou a tecla ☎\⏻.

Eliminar todas as entradas da lista telefónica

Pode eliminar todas as entradas da memória seleccionada ou de ambas as memórias.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Vá para **Eliminar tudo** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.
3. Para colocar uma marca de verificação junto da memória que pretende esvaziar, **Todos**, **SIM** ou **Telefone**, prima a tecla 𝒊.

   Pode remover a marca de verificação com a tecla 𝒊.
4. Quando terminar a operação de marcar, prima a tecla de função **Eliminar** para apagar as entradas da memória seleccionada.
5. Introduza o código e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

   Nota: O código predefinido de fábrica é "00000000". Para o alterar, consulte a página 154.
6. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

   Para cancelar a eliminação, prima a tecla de função **Não**.
7. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.
8. Quando terminar, prima a tecla de função ⏻ ou a tecla ☎\⏻.

Verificar o estado da memória

Pode verificar quantos nomes e números estão guardados na lista telefónica, nas memórias do cartão SIM e do telefone. Pode também ver qual é a capacidade de ambas as memórias.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Seleccione a opção **Estado da memória** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
3. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para ver o número de entradas guardadas e o número total das entradas que pode guardar na memória do telefone e do cartão SIM.
4. Quando terminar, prima a tecla de função ou a tecla .

Utilizar os números de marcação de serviços

Pode ver a lista de números de marcação de serviços (SDN) atribuídos pelo operador. Estes números incluem os números de emergência, consultas de directório e de correio de voz.

1. No ecrã de inactividade, prima a tecla de função **Lista tel**.
2. Seleccione a opção **SDN** com a tecla Para cima ou Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
3. Percorra os números com a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Para marcar o número apresentado, prima a tecla de função **Marcar**, a tecla ou a tecla *i*.

Nota: Esta opção só está disponível quando o cartão SIM suporta a função de números de marcação de serviços.

Introduzir texto

Quando utilizar o telefone, é frequentemente necessário introduzir texto, por exemplo, para memorizar nomes na lista telefónica, criar uma saudação pessoal ou agendar acontecimentos no calendário. Pode introduzir caracteres alfanuméricos com o teclado do telefone.

O telefone apresenta os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo T9**

  Este modo permite introduzir palavras premindo apenas uma tecla por letra. Cada tecla tem mais do que uma letra; por exemplo, quando prime a tecla **5** uma vez, é apresentada a letra J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente as teclas premidas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta. Assim, não necessita de premir tantas vezes as teclas como acontece nos modos de alfabeto tradicionais.

- **Modo de alfabeto**

  Este modo permite introduzir letras premindo a tecla identificada com a letra pretendida. Prima a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até a letra aparecer.

- **Modo numérico**

  Este modo permite a introdução de números.

- **Modo de símbolos**

  Este modo permite a introdução de diversos símbolos e caracteres especiais.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permite a introdução de caracteres, poderá ver o indicador do modo de introdução de texto no visor.

Exemplo: Escrever mensagens de texto



Para seleccionar	Prima a tecla de função da direita até
Modo T9	T9 aparecer no ecrã. Consulte a página 50.
Modo de alfabeto	A aparecer no ecrã. Consulte a página 52.
Modo numérico	1 aparecer no ecrã. Consulte a página 53.
Modo de símbolos	S aparecer no ecrã. Consulte a página 53.

Nota: Podem existir outros modos de introdução de texto disponíveis consoante o país de utilização.

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez. Este modo de introdução de texto é baseado num dicionário integrado.

Para introduzir uma palavra no modo T9:

1. No modo T9, comece a escrever as palavras, premindo as teclas de **2** a **9**. Prima cada tecla uma única vez por cada letra.

   Exemplo: Para introduzir "Ola" no modo T9, prima a teclas **6**, **5** e **2**.

   A palavra que está a escrever surge no visor. Pode mudar à medida que prime as teclas.

2. Escreva a palavra completa antes de editar ou eliminar as teclas premidas.

3. Quando a palavra correcta aparecer, vá para o passo 4.

   Caso contrário, prima a tecla **0**, Para baixo ou Para cima várias vezes para ver as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Exemplo: Tanto "Oco" como "Não" utilizam as teclas **6**, **2** e **6**. O telefona apresenta primeiro a palavra mais utilizada.

4. Insira um espaço premindo a tecla # e comece a introduzir a palavra seguinte.

Para adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9:

1. Depois de premir as teclas correspondentes à palavra que pretende adicionar, prima a tecla **0** ou Para baixo para ver as palavras alternativas.
2. Quando não existirem mais palavras alternativas, o visor mostra **Adicionar** na linha inferior. Prima a tecla de função **Adicionar**.
3. Se for necessário, apague a letra com a tecla **C** e introduza a palavra que pretende adicionar com o modo de alfabeto; consulte a página 52.
4. Prima a tecla de função **Sim**.

   A palavra é adicionada ao dicionário do modo T9 e torna-se na primeira palavra associada à tecla seleccionada.

Nota: Esta funcionalidade pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para introduzir um ponto final, hífenes ou apóstrofes, prima a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para assegurar a utilização da pontuação correcta.

  Exemplo: A tecla **1** é utilizada duas vezes para apresentar dois sinais de pontuação:



- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla *. Existem três tipos de letra: minúscula inicial (Ab), maiúscula inicial (AB) e tudo em minúsculas (ab).
- Pode mover o cursor com as teclas Para a direita e Para a esquerda. Para eliminar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o ecrã.

Utilizar o modo de alfabeto

Utilize as teclas de **1** a **0** para introduzir o texto.

1. Prima as teclas identificadas com a letra pretendida:
   - Uma vez para a primeira letra
   - Duas vezes para a segunda letra
   - E assim sucessivamente
2. Seleccione as outras letras da mesma forma.

Nota: Quando prime uma tecla diferente, o cursor desloca-se para a direita. Quando introduz a mesma letra duas vezes seguidas ou outra letra da mesma tecla, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque para a direita automaticamente e, em seguida, seleccione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espaço + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Nota: Os caracteres disponíveis no modo de alfabeto podem ser diferentes consoante o país de utilização.

- Para inserir um espaço, prima a tecla #.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo de alfabeto, utilize a tecla *. Existem três tipos de letra: maiúscula inicial (Ab), tudo em maiúsculas (AB) e tudo em minúsculas (ab).
- Pode mover o cursor com as teclas Para a direita e Para a esquerda. Para eliminar letras, prima a tecla **C**. Prima sem soltar a tecla **C** para limpar o ecrã.

Utilizar o modo numérico

O modo numérico permite introduzir números em mensagens de texto Prima as teclas correspondentes aos dígitos que quer introduzir.

Utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite introduzir símbolos em mensagens de texto.

Para	Prima
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
visualizar mais símbolos	a tecla Para cima ou Para baixo.
inserir símbolos nas mensagens	a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.
apagar símbolo(s) introduzidos	a tecla **C**.

Opções disponíveis durante chamadas

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser utilizadas durante as chamadas.

Pôr chamadas em espera

Sempre que quiser, pode colocar em espera chamadas em curso. Se a rede suportar o serviço, pode efectuar uma nova chamada com a outra em espera.

Para colocar uma chamada em espera, basta premir a tecla de função **Espera**. Pode reactivar a chamada sempre que quiser, premindo a tecla de função **Recuperar**.

Para efectuar chamadas com outra em curso:

1. Introduza o número de telefone que pretende marcar ou seleccione-o na lista telefónica.

   Para mais informações sobre como procurar um número na lista telefónica, consulte a página 42.

2. Prima a tecla para efectuar a segunda chamada.

   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Ou

1. Coloque a chama actual em espera através da tecla de função **Espera**.

2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.

Quando tem uma chamada activa e outra em espera, pode alternar entre as duas, passando a que está em espera para activa e colocando a outra em espera.

Para alternar entre as duas chamadas, basta premir a tecla de função **Alternar**.

A chamada em curso é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada para que possa continuar a conversa.

Quando quiser terminar, desligue cada uma das chamadas normalmente através da tecla .

Utilizar as funções dos menus

Pode aceder às funções de menu principais quando existir uma chamada em curso.

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla quando a opção **Menu** estiver realçada.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a lista de menus.

   Nota: Não pode utilizar alguns menus com uma chamada em curso. Ficam desactivados na lista.

3. Quando o menu pretendido estiver realçado, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla .

4. Se o menu seleccionado tiver subopções, repita os passos 2 e 3.

Para mais informações sobre as funções de menu disponíveis, consulte a lista na página 64.

Desligar o microfone (Fechado)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Pretende dizer algo a outra pessoa que está na mesma sala mas não quer que a pessoa com quem está a falar ao telefone oiça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Fechado**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   A outra pessoa não consegue ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.
2. Se for necessário, prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Aberto**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   A outra pessoa volta a ouvi-lo.

Desactivar e activar tons DTMF

As opções **Teclas s/som** e **Teclas c/som** permitem desactivar ou activar o som do teclado. Se a opção **Teclas s/som** estiver seleccionada, o telefone não transmite os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) das teclas para que possa premir as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma chamada.

Nota: Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Teclas c/som** tem de estar seleccionada.

Enviar uma sequência de tons DTMF

Pode enviar tons DTMF depois de introduzir o número que pretende enviar.

Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.

Para enviar os sons DTMF:

1. Quando estiver ligado ao sistema de serviços remotos, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Enviar DTMF**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.
4. Introduza o número que pretende enviar e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Os tons são enviados.

Procurar números na lista telefónica

Pode procurar números na lista telefónica durante as chamadas.

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.
2. Prima a tecla Para baixo para realçar a opção **Lista telefónica**.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Aparecem as entradas da lista telefónica.
4. Introduza o nome que pretende encontrar.

   Se introduzir as primeiras letras do nome, as entradas da lista telefónica são apresentadas a começar pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.
5. Para ver a entrada realçada, prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.

Para obter mais informações sobre as funções da lista telefónica, consulte a página 34.

Chamada em espera

Pode atender chamadas recebidas com outra em curso, desde que a rede suporte o serviço e tenha definido o menu **Chamada em espera** como **Activar**. Consulte a página 144. Será avisado de novas chamadas recebidas através de um som de chamada em espera.

Para atender chamadas com outra em curso:

1. Prima a tecla para atender a chamada recebida. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

2. Para alternar entre as duas chamadas, prima a tecla de função **Alternar**.
3. Para terminar a chamada em espera, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Term cham esp**.

   Para terminar a chamada em curso, prima a tecla .

Efectuar chamadas de conferência

Uma chamada de conferência é um serviço proporcionado pela rede que permite que um máximo de 6 pessoas participem simultaneamente numa mesma conversa ou chamada de conferência. Para mais informações sobre a subscrição deste serviço, contacte o operador.

Iniciar chamadas de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione **Aderir**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.
4. Para adicionar outra pessoa à chamada de conferência, ligue da forma habitual e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*. Seleccione a opção **Aderir** e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Para adicionar chamadores, atenda a chamada, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Aderir**. Repita conforme necessário.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Seleccionar uma**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   A lista dos participantes na chamada é apresentada.

2. Realce uma pessoa na lista premindo as teclas Para cima ou Para baixo, e prima a tecla .

3. Quando a opção **Privada** fica realçada, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles.

4. Para regressar à chamada de conferência, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Aderir**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Neste momento, todos os participantes na chamada de conferência podem ouvir-se uns aos outros.

Cortar a ligação com participantes

1. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Seleccionar uma**. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   A lista dos participantes na chamada é apresentada.

2. Realce uma pessoa na lista premindo as teclas Para cima ou Para baixo, e prima a tecla .

3. Prima a tecla Para baixo para seleccionar a opção **Remover** e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   A chamada desse participante é terminada, mas pode continuar a falar com os outros participantes.

4. Quando pretender terminar a chamada de conferência, feche a tampa ou prima a tecla .

Utilizar os menus

O telefone dispõe de uma gama de funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Os menus e submenus podem ser acedidos por deslocação através das teclas de navegação ou através da utilização de atalhos.

Aceder às funções dos menus por deslocação

1. No modo inactivo, prima a tecla de função **Menu** para aceder ao modo de menus.
2. Desloque-se com as teclas de navegação para aceder ao menu principal, como por exemplo **Parâmetros do telefone**. Prima a tecla *i* para aceder ao menu.

   Nota: Quando seleccionar um menu principal, a tecla de função esquerda permite aceder aos submenus mais populares.
3. Se o menu contiver submenus, como por exemplo **Idioma**, pode aceder-lhes, percorrendo-os com a tecla Para cima ou Para baixo e premindo a tecla *i* ou a tecla de função **Selec**.

   Se o menu seleccionado contiver mais opções, repita este passo.

4.

Para	Prima
percorrer os menus	a tecla Para cima ou Para baixo, ou utilize as teclas de volume.
confirmar o parâmetro escolhido	a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
regressar ao nível de menu anterior	a tecla de função ou a tecla **C**.
sair do menu sem alterar os parâmetros	a tecla .

Utilizar atalhos

Os itens de menu, como menus, submenus e opções, podem ser rapidamente acedidos através dos respectivos números de atalho. Para aceder aos menus principais, prima a tecla numérica (de **1** a **9**) correspondente à sua localização no ecrã.

Prima a tecla de função **Menu** e introduza o número de menu pretendido.

Notas:
- Os números atribuídos a cada menu podem variar consoante o estilo de menu seleccionado (consulte a página 150) ou os serviços suportados pelo seu cartão SIM.
- Para o número de menu 10, utilize a tecla **0**.

Exemplo: Aceder ao menu **Idioma**.

1. Prima a tecla de função **Menu**.
2. Prima a tecla **9** para **Parâmetros do telefone**.
3. Prima a tecla **5** para **Idioma**.

   Aparecem os idiomas disponíveis.

Lista de funções de menu

A lista que se segue apresenta a estrutura de menus disponível, indica o número atribuído a cada uma das opções e a página onde pode encontrar a descrição de cada uma das funções.

Nota: Os itens dos menus desta lista são numerados de acordo com os números da grelha do ecrã.

1. SIM AT

Se utilizar um cartão SIM AT que forneça serviços adicionais, aparece o menu **SIM AT**. Para obter mais informações, consulte a documentação do cartão SIM.

2. Registo de chamadas (consulte a página 121)

- 2.1 Chamadas não atendidas
- 2.2 Chamadas recebidas
- 2.3 Chamadas marcadas
- 2.4 Eliminar tudo
- 2.5 Tempo da chamada
  - 2.5.1 Tempo última chamada
  - 2.5.2 Total efectuadas
  - 2.5.3 Total recebidas
  - 2.5.4 Repôr temporizadores
- 2.6 Custo da chamada*
  - 2.6.1 Custo última chamada
  - 2.6.2 Custo total
  - 2.6.3 Custo máximo
  - 2.6.4 Repôr contadores
  - 2.6.5 Definir custo máximo
  - 2.6.6 Preço/unidade

3. Serviços de rede (consulte a página 140)

- 3.1 Desvio de chamadas
  - 3.1.1 Desviar sempre
  - 3.1.2 Ocupado
  - 3.1.3 Sem resposta
  - 3.1.4 Não disponível
  - 3.1.5 Cancelar tudo

* Só aparece, se for suportada pelo cartão SIM.

3. Serviços de rede (continuação)

- 3.2 Barramento de chamadas
  - 3.2.1 Todas as enviadas
  - 3.2.2 Internacionais
  - 3.2.3 Internacionais excepto origem
  - 3.2.4 Todas as recebidas
  - 3.2.5 Recebidas quando no estrangeiro
  - 3.2.6 Cancelar tudo
  - 3.2.7 Alterar código de barramento
- 3.3 Chamada em espera
  - 3.3.1 Chamadas voz
  - 3.3.2 Chamada dados
  - 3.3.3 Cancelar tudo
- 3.4 Selecção de rede
- 3.5 ID do chamador
- 3.6 Grupo fechado de utilizadores
  - 3.6.1 Lista de índice
  - 3.6.2 Acesso externo
  - 3.6.3 Grupo padrão
  - 3.6.4 Desactivar*

4. Parâmetros som (consulte a página 103)

- 4.1 Tom de toque
- 4.2 Volume toque
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Som das teclas
- 4.5 Tom de mensagem
  - 4.5.1 Tom SMS
  - 4.5.2 Tom SMS-CB
  - 4.5.3 Som MMS
- 4.6 Som da tampa
- 4.7 Ligar/Desligar
- 4.8 Alerta durante a chamada
- 4.9 Tom extra

* Só aparece, se a função Grupo fechado de utilizadores estiver activa.

5. Mensagens (consulte a página 69)

- 5.1 Mensagens de texto
  - 5.1.1 Criar mensagem
  - 5.1.2 Caixa entrada
  - 5.1.3 Caixa saída
  - 5.1.4 Modelos
  - 5.1.5 Perfis
- 5.2 Mensagens multimédia
  - 5.2.1 Criar mensagem
  - 5.2.2 Caixa entrada
  - 5.2.3 Caixa saída
  - 5.2.4 Rascunho
  - 5.2.5 Modelos
  - 5.2.6 Perfis
  - 5.2.7 Perfil MMS
- 5.3 Mensagens WAP push
  - 5.3.1 Caixa entrada
  - 5.3.2 Receber
  - 5.3.3 Eliminar tudo
- 5.4 Eliminar tudo
  - 5.4.1 Mensagens de texto
  - 5.4.2 Mensagens multimédia
- 5.5 Correio de voz
  - 5.5.1 Ligar a correio de voz
  - 5.5.2 Número do servidor de voz
- 5.6 Mensagens difusão
  - 5.6.1 Ler
  - 5.6.2 Receber
  - 5.6.3 Lista de canais
  - 5.6.4 Idioma
- 5.7 Estado da memória
  - 5.7.1 Mensagens de texto
  - 5.7.2 Mensagens multimédia

6. Caixa de diversões (consulte a página 108)

- 6.1 Browser WAP
  - 6.1.1 Início
  - 6.1.2 Favoritos
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 Perfil WAP
  - 6.1.5 Eliminar cache
- 6.2 Jogos
- 6.3 Sons
- 6.4 Imagens
- 6.5 Eliminar tudo
- 6.6 Estado da memória
  - 6.6.1 Jogos
  - 6.6.2 Sons e imagens

7. Agenda (consulte a página 126)

- 7.1 Alarme
  - 7.1.1 Uma vez
  - 7.1.2 Diário
  - 7.1.3 Chamada de despertar
  - 7.1.4 Remover alarme
  - 7.1.5 Ligação auto
- 7.2 Calendário
- 7.3 Hora e data
  - 7.3.1 Definir hora
  - 7.3.2 Definir data
  - 7.3.3 Hora internacional
  - 7.3.4 Formato
  - 7.3.5 Opções visualização
- 7.4 Calculadora
- 7.5 Lista de tarefas
- 7.6 Memo voz
  - 7.6.1 Gravar voz
  - 7.6.2 Lista de voz
  - 7.6.3 Eliminar tudo
  - 7.6.4 Estado da memória
- 7.7 Câmbio

8. Câmara (consulte a página 95)

- 8.1 Tirar fotos
- 8.2 Minhas fotografias
- 8.3 Vídeo
  - 8.3.1 Gravar
  - 8.3.2 Clipes
- 8.4 Estado da memória

9. Parâmetros do telefone (consulte a página 148)

- 9.1 Activar infravermelhos
- 9.2 Definições do visor
  - 9.2.1 Imagem de fundo
  - 9.2.2 Visor frontal
  - 9.2.3 Definição de menu
  - 9.2.4 Luz de fundo
  - 9.2.5 Luz de serviço
  - 9.2.6 Logótipo gráfico
- 9.3 Saudação
- 9.4 Número próprio
- 9.5 Idioma
- 9.6 Segurança
  - 9.6.1 Verificar PIN
  - 9.6.2 Alterar PIN
  - 9.6.3 Bloqueio telefone
  - 9.6.4 Alterar código
  - 9.6.5 Privacidade
  - 9.6.6 Bloquear SIM
  - 9.6.7 Modo FDN*
  - 9.6.8 Alterar PIN2*
- 9.7 Definições extra
- 9.8 Atalho
  - 9.8.1 Cima
  - 9.8.2 Baixo
  - 9.8.3 Direita
  - 9.8.4 Esquerda
- 9.9 Repôr parâmetros de fábrica

* Só aparece, se for suportada pelo cartão SIM.

Mensagens

O menu **Mensagens** permite a utilização de diversas funcionalidades de mensagem como:

- mensagens de texto curtas
- mensagens multimédia
- recepção de mensagens WAP
- correio de voz
- mensagens de difusão celular

Mensagens de texto

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telefones móveis GSM. Além disso, o telefone suporta o Serviço de mensagens melhorado (EMS), o qual lhe permite incluir imagens simples, melodias e imagens animadas nas mensagens. Para utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço de mensagens fornecido pelo operador.

Quando o ícone de mensagem de texto ( ) surgir, foram recebidas novas mensagens de texto. Se a memória estiver cheia, aparece uma mensagem de erro e não pode receber novas mensagens. Utilize a opção **Eliminar** em cada caixa de mensagem para eliminar as mensagens obsoletas.

Criar mensagem

Este menu permite escrever e enviar mensagens de texto.

Nota: Quando adiciona objectos multimédia à mensagem, o número de caracteres que pode introduzir diminui.

Criar mensagens de texto simples

1. Crie a mensagem.

   Nota: Para obter mais informações sobres a introdução de caracteres, consulte a página 48.

2. Quando terminar a introdução da mensagem, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*. As opções disponíveis são as seguintes:

   - **Enviar**: permite enviar a mensagem. A mensagem é eliminada após o envio.
   - **Guard/enviar**: permite guardar uma cópia da mensagem e, em seguida, enviar a mensagem. Pode ler a mensagem na caixa de saída.
   - **Guardar**: permite guardar a mensagem para que possa enviá-la posteriormente. Pode ler a mensagem na caixa de saída.
   - Para obter mais informações sobre as opções **Formatação do texto**, **Adicionar conteúdo**, **Adicionar modelos**, **Adicionar da lista telefónica**, **Adicionar dos favoritos** e **Idioma**, consulte a página 71.

3. Seleccione **Enviar** ou **Guard/enviar** e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

   Se pretender apenas guardar a mensagem, seleccione **Guardar**. Depois de guardar a mensagem, o telefone regressa ao menu **Mensagens de texto**.

4. Se seleccionar uma opção de gravação, escolha a localização na memória e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

5. Introduza um número de destino e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   A mensagem é enviada.

Nota: Se o telefone não conseguir enviar a mensagem, ser-lhe-á perguntado se quer tentar de novo. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para confirmar. Caso contrário, prima a tecla de função **Não** para voltar ao ecrã Criar.

Criar mensagens de texto através das opções

1. Crie uma mensagem.

2. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.

3. Seleccione umas das opções seguintes com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*:

   - **Formatação do texto**: permite formatar o estilo do texto.

     Para o atributo **Tamanho**, estão disponíveis os tamanhos **Normal**, **Grande** e **Pequeno**. Para os atributos **Negrito**, **Itálico**, **Sublinhado** e **Riscado**, seleccione **Sim** ou **Não**.

     Estes atributos podem ser combinados.

   - **Adicionar conteúdo**: permite adicionar sons, melodias, imagens ou imagens animadas à mensagem. Seleccione a categoria do objecto a adicionar. Em cada categoria, pode seleccionar os diversos itens definidos em fábrica ou escolher um item recebido de outras fontes, tais como a Internet ou outros telefones.

- **Adicionar modelos**: permite aplicar ao texto um dos modelos de mensagem predefinidos. Seleccione uma das cinco mensagens guardadas na caixa **Modelos**. Para obter mais informações, consulte a página 75.
- **Adicionar da lista telefónica**: permite adicionar entradas da lista telefónica à mensagem. Seleccione uma entrada da lista.
- **Adicionar dos favoritos**: permite adicionar endereços de página da Web guardados na lista de Favoritos. Seleccione uma entrada da lista.
- **Idioma**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução de texto T9. Seleccione o idioma que pretende utilizar.

4. Complete a mensagem e envie-a ou guarde-a de acordo com o procedimento descrito a partir do passo 2 na página 70.

Caixa entrada

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens recebidas.

Quando abrir este menu, a lista de mensagens aparece com os números de telefone ou os nomes dos remetentes, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i* para ler o conteúdo da mensagem.

2. Para percorrer o conteúdo, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

3. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla * ou #.

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as funções seguintes através da tecla de função **Opções** ou a tecla *i*:

Eliminar: permite eliminar uma mensagem.

Editar: permite escrever novas mensagens ou editar a mensagem.

Responder: permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto.

Telefonar: permite telefonar ao remetente da mensagem.

Guardar endereço: permite extrair o número e URL do remetente, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Mover para telefone: permite mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada no cartão SIM.

Mover para SIM: permite mover a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada na memória do telefone.

Seleccionar conteúdo: permite guardar conteúdos multimédia, como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os conteúdos quando escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 71.

Caixa saída

Esta caixa é utilizada para guardar as mensagens que já enviou ou que vai enviar.

Quando aceder a este menu, a lista de mensagens aparece com os números de telefone ou os nomes dos destinatários, se estiverem disponíveis na sua lista telefónica.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i* para ler o conteúdo da mensagem.

2. Para percorrer o conteúdo, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

3. Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, prima a tecla * ou #.

Durante a leitura de mensagens, pode utilizar as funções seguintes através da tecla de função **Opções** ou a tecla *i*:

Eliminar: permite eliminar uma mensagem.

Enviar: permite enviar/reenviar a mensagem. Para obter mais informações, consulte a página 70.

Guardar endereço: permite extrair o número e URL de destino, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Mover para telefone: permite mover a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada no cartão SIM.

Mover para SIM: permite mover a mensagem da memória do telefone para o cartão SIM. Esta opção só está disponível quando selecciona uma mensagem guardada na memória do telefone.

Seleccionar conteúdo: permite guardar conteúdos multimédia, como sons ou imagens, da mensagem para o telefone. Pode utilizar os conteúdos quando escrever mensagens. Para obter mais informações, consulte a página 71.

Modelos

Este menu permite predefinir até cinco mensagens que utiliza com mais frequência.

Seleccione uma localização vazia ou o modelo de mensagem pretendido e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.

As opções disponíveis são as seguintes:

Editar: permite escrever novas mensagens ou editar a mensagem.

Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

Enviar: permite obter a mensagem. Quando tiver terminado a mensagem, pode enviá-la, guardá-la e enviá-la ou simplesmente guardá-la. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 69.

Eliminar: permite eliminar uma mensagem. É-lhe pedido para confirmar a eliminação através da tecla de função **Sim** ou da tecla *i*.

Perfis

Este menu permite configurar as informações de SMS/EMS padrão. Um grupo de parâmetros consiste num conjunto de definições necessárias para enviar mensagens de texto. O número de grupos de parâmetros disponíveis depende da capacidade do cartão SIM.

Notas:
- As opções de perfil disponíveis neste menu podem variar consoante o operador utilizado.
- O último parâmetro a que acedeu é activado automaticamente para enviar mensagens.

Definição x (onde **x** é o número do grupo de parâmetros): cada grupo tem um submenu próprio.

Nome Definição: permite atribuir um nome ao grupo de parâmetros que está a definir.

Centro Serviço: permite guardar ou alterar o número do centro de mensagens, o qual é necessário para enviar mensagens. Deve obter este número junto do operador.

Destino padrão: permite guardar o número de destino padrão. Quando criar uma mensagem, o número aparece automaticamente no ecrã Destino.

Tipo padrão: permite definir o tipo de mensagem padrão para **Texto**, **Fax**, **E-mail** ou **ERMES**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Período de validade: permite definir o tempo durante o qual as mensagens de texto devem ficar guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser feitas tentativas para as entregar.

Definições normais: As opções disponíveis são as seguintes:

Caminho resposta: permite ao destinatário da mensagem enviar uma resposta através do seu centro de mensagens, se a rede suportar este serviço.

Relatório entrega: permite activar ou desactivar a função de relatórios. Quando esta função estiver activa, a rede indica se a sua mensagem foi ou não enviada.

Selecção de portadora: permite escolher entre **GSM** ou **GPRS**, dependendo da rede.

Caracteres suportados: permite seleccionar um tipo de carácter **Alfabeto GSM**, **Unicode** ou **Automático**.

Se seleccionar **Unicode** e o telefone do destinatário não o suportar, o destinatário pode não ser capaz de ler a mensagem.

Mensagens multimédia

Este menu permite a utilização do Serviço de Mensagens Multimédia.

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) é um serviço de mensagens semelhante ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Permite o envio imediato e automático de mensagens multimédia pessoais entre telefones ou entre telefone e e-mail.

Para além das mensagens de texto de conteúdo normal, as mensagens multimédia podem conter imagens, gráficos, voz e clipes de áudio. As mensagens MMS são apresentações multimédia de uma única entrada. Não são ficheiros de texto com anexos.

A função MMS permite ao telefone receber e enviar mensagens multimédia que contêm ficheiros multimédia, tais como fotografias, sons e imagens transferidos a partir da Internet e de memorandos de voz gravados. Esta função está disponível apenas se for suportada pelo operador. Apenas os telefones que possuem funções de mensagens multimédia podem receber e apresentar mensagens multimédia.

Criar mensagem

Este menu permite criar novas mensagens multimédia e enviá-las para múltiplos destinatários.

Criar e enviar mensagens multimédia

1. Introduza o assunto da mensagem e prima a tecla de função **Seguinte** ou a tecla *i*.

   Para obter mais informações sobres a introdução de caracteres, consulte a página 48.

2. Quando **Adicionar aqui** ficar realçado, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e adicione o conteúdo da mensagem através de uma das opções seguintes:
   - **Adicionar texto**: introduza o texto da mensagem e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.
   - **Adicionar foto**: permite adicionar uma fotografia tirada com a câmara integrada no telefone. Seleccione **Tirar foto** para tirar uma fotografia nova ou **Seleccionar foto** para adicionar uma das fotografias guardadas na memória do telefone. Para obter mais informações sobre a utilização da câmara, consulte a página 121.
   - **Adicionar imagem**: permite adicionar imagens guardadas na pasta **Imagens**. Pode não conseguir adicionar algumas imagens transferidas se estas não tiverem o formato correcto.
   - **Adicionar som**: permite adicionar um ficheiro de som. Seleccione **Gravar voz** para gravar um novo memorando de voz ou **Lista de sons**, ou **Lista de voz** para adicionar um dos sons à memória do telefone. Pode não conseguir adicionar alguns sons transferidos se estes não tiverem o formato correcto.
   - **Enviar**: permite enviar a mensagem. Utilize esta opção ao concluir a mensagem.
   - **Guardar**: guarda a mensagem na caixa **Rascunho** ou **Modelo** para utilização posterior. Para obter mais informações, consulte a página 87.

- **Perfis**: permite alterar as definições da mensagem. Para obter mais informações sobre cada opção de definição, consulte a página 88. Depois de alterar as definições, prima a tecla de função ↺ ou a tecla **C** para voltar ao ecrã Opções.
- **Adicionar destino**: permite introduzir os números ou endereços de destino. Consulte os passos de 6 a 11. Depois de os adicionar, prima a tecla de função ↺ ou a tecla **C** para voltar ao ecrã Opções.
- **Pre-visualização**: mostra a mensagem tal como é visualizada no telefone do destinatário.

Nota: Pode adicionar texto, uma imagem ou um som por cada página.

3. Repita o passo 2 até terminar de criar a mensagem.

4. Se pretender alterar os itens adicionados, prima a tecla Para cima ou Para baixo para realçar um dos elementos e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* para ver a lista de opções.

Nota: As opções disponíveis variam consoante o item seleccionado no ecrã de mensagens é um campo de texto, imagem, som ou de página.

As opções disponíveis são as seguintes:

- **Editar texto/imagem/som**: permite alterar texto ou substituir a imagem ou som por outro item.
- **Adicionar página**: permite adicionar até cinco páginas. Depois de adicionar uma página, o ecrã mostra o número de página actual e o espaço em memória utilizado para a página. Pode percorrer cada página com a tecla Para a esquerda ou Para a direita no ecrã de mensagens.

- **Eliminar**: elimina o item da mensagem.
- **Duração página**: permite definir como e durante quanto tempo o texto, uma imagem, um som ou uma página aparece no ecrã de apresentação de mensagem. Se a duração definida for inferior à duração do conteúdo para uma página específica, a duração do conteúdo é reduzida automaticamente.
- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Guardar**: guarda a mensagem na caixa **Rascunho** ou **Modelo** para utilização posterior. Para obter mais informações, consulte a página 87.
- **Perfis**: permite alterar as definições da mensagem. Para obter mais informações sobre cada opção de definição, consulte a página 88.
- **Adicionar destino**: permite introduzir os números ou endereços de destino. Consulte os passos de 6 a 11. Depois de os adicionar, prima a tecla de função ↺ ou a tecla **C** para voltar ao ecrã Opções.
- **Pre-visualização**: mostra a mensagem tal como é visualizada no telefone do destinatário.

5. Quando concluir a criação da mensagem, escolha **Enviar** nas opções disponíveis e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

6. Seleccione um tipo de destino (**Para**, **Cc** ou **BCC**) e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

7. Escolha uma das opções seguintes e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*:
   - **Número de telefone**: permite introduzir o número de telefone pretendido.

- **E-mail**: permite introduzir o endereço de correio electrónico do destinatário.
- **Lista telefónica**: permite obter um número da lista telefónica.

8. Introduza um número ou um endereço de e-mail, ou seleccione um número na lista telefónica.

9. Quando aparecer o número ou endereço correcto, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

10. Para adicionar um destino, seleccione **Adicionar destino** e prima a tecla de função **Selec** sou a tecla 𝒊. Repita a partir do passo 7.

    Se desejar editar os destinos, seleccione um e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊. Pode alterá-lo ou eliminá-lo.

11. Para introduzir números ou endereços adicionais ao outros tipos de destino, prima a tecla de função ou a tecla **C** e repita os passos de 6 a 10.

    Pode introduzir até 10 destinos para **Para**, **Cc** e **BCC**.

12. Quando terminar de introduzir os destinos, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊 quando a opção **Enviar msg** estiver realçada.

    O telefone envia a mensagem.

Caixa entrada

Ver as mensagens ao recebê-las

Quando recebe uma nova mensagem multimédia, o visor apresenta o ícone de Mensagem MMS ( ) e uma notificação de texto juntamente com o assunto da mensagem.

1. Prima a tecla de função **Ver** ou a tecla 𝒊 para ver algumas informações sobre a mensagem, como o número do remetente, o tamanho da mensagem e o assunto.

   Se quiser ver posteriormente a mensagem guardada em A receber, prima a tecla de função **Sair** ou a tecla **C**.

2. Para percorrer as informações da mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

   Pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções** ou a tecla 𝒊:

   - **Obter**: obtém a mensagem do servidor MMS.
   - **Eliminar**: elimina a mensagem.
   - **Mais propriedades**: apresenta informações detalhadas sobre a mensagem.

3. Para ler a mensagem, seleccione **Obter** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

   O telefone obtém o conteúdo da mensagem a partir do servidor e apresenta-o.

4. Para percorrer a mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

5. Quando terminar, prima a tecla .

Ver mensagens recebidas na opção Caixa entrada

Quando aceder ao menu **Caixa entrada**, a lista de mensagens multimédia recebidas aparece juntamente com os assuntos ou com os números de telefone dos remetentes (se estiverem disponíveis na Lista telefónica). Os ícones à esquerda indicam o estado das mensagens:

- : mensagens abertas.
- : mensagens para as quais enviou um pedido de obtenção ao servidor MMS.
- : mensagens que estão a ser obtidos a partir do servidor MMS.
- : mensagens que o telefone não conseguiu obter.
- : mensagens que não foram abertas.

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.

   A mensagem aparece e vai para a página seguinte, se tiver uma, decorrido um tempo especificado.

2. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para ir para o ecrã de visualização da mensagem.

   Ou, o visor alterna automaticamente para o ecrã decorridos alguns segundos.

3. Para percorrer a mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

   Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas através das teclas Para a esquerda e Para a direita.

Durante a leitura de mensagens, pode escolher as opções de mensagens com a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*:

Se estiver a ver uma nova mensagem, as opções são as mesmas de quando a vê logo que a recebe. Consulte a página 83.

Quando está a ver uma mensagem obtida a partir do servidor MMS, estão disponíveis as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Responder: permite responder ao remetente através de uma mensagem de texto ou multimédia.

Chamada de retorno: permite telefonar ao remetente da mensagem.

Guardar endereço: permite extrair o número ou endereço de correio electrónico e URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Encaminhar: permite encaminhar a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem inclui conteúdos multimédia bloqueados pelo operador, esta opção não fica disponível.

Guardar figura: permite guardar imagens da mensagem no telefone. As imagens são guardadas na pasta **Imagens**.

Guardar som: permite guardar um som da mensagem na pasta **Sons**.

Propriedades: mostra informações sobre a mensagem, como o estado da mensagem, o assunto, o endereço de correio electrónico ou o número de telefone do remetente, o tamanho da mensagem, a prioridade e a data e gora de recepção da mensagem.

Caixa saída

Quando acede a este menu, aparece a lista de mensagens multimédia enviadas ou guardadas. Os ícones à esquerda indicam o estado das mensagens.

- : Mensagens em envio
- : Mensagens enviadas
- : Mensagens que o telefone não conseguiu enviar
- : Mensagens a enviar
- : Mensagens diferidas

1. Seleccione uma mensagem na lista e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.

   A mensagem aparece e vai para a página seguinte, se tiver uma, decorrido um tempo especificado.

2. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para ir para o ecrã de visualização da mensagem.

   Ou, o visor alterna automaticamente para o ecrã decorridos alguns segundos.

3. Para percorrer a mensagem, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

   Se a mensagem tiver mais do que uma página, pode percorrer as páginas através das teclas Para a esquerda e Para a direita.

Durante a visualização de mensagens, pode utilizar as funções seguintes com a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*:

Eliminar: elimina a mensagem.

Guardar endereço: permite extrair o número de destino ou endereço de correio electrónico e URL, endereços de correio electrónico ou números de telefone do texto da mensagem.

Enviar: permite enviar/reenviar a mensagem.

Editar: permite alterar o conteúdo, som, imagem ou texto da mensagem.

Propriedades: mostra informações sobre a mensagem, como o estado da mensagem, o assunto, o endereço de correio electrónico ou o número de telefone do destinatário, o tamanho da mensagem, a prioridade e a data e hora de recepção da mensagem.

Rascunho

Depois de criar uma mensagem multimédia, pode guardá-la nesta caixa de mensagens para a enviar posteriormente.

Para mais informações sobre a visualização de mensagens, consulte “Caixa saída” na página 86.

Modelos

Este menu guarda as mensagens guardadas como modelos para que os possa utilizar na criação de mensagens novas.

1. Percorra a lista de modelos com as teclas Para cima ou Para baixo.
2. Quando o modelo de mensagem realçado, prima a tecla de função **Ver** ou a tecla *i*.
3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para utilizar as opções abaixo ou o visor mostra automaticamente as opções após um período de tempo específico:
   - **Editar**: permite o envio de mensagens através do modelo. Para obter mais informações sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 78.
   - **Eliminar**: permite eliminar uma mensagem. É-lhe pedido para confirmar a eliminação através da tecla de função **Sim** ou da tecla *i*.
4. Prima a tecla para regressar ao modo inactivo.

Perfis

Pode alterar os parâmetros padrão para enviar ou receber mensagens multimédia.

As opções disponíveis são as seguintes:

Relatório de entrega: quando esta função está activa, a rede indica se a mensagem foi ou não enviada.

Ler resposta: quando esta opção está activa, o telefone envia um pedido de resposta, juntamente com a mensagem, para o destinatário.

Download automático: pode definir o telefone para obter ou não novas mensagens recebidas do servidor MMS sem receber notificações.

Desactivar: o telefone obtém automaticamente as mensagens novas a partir do servidor. Assim que receber as mensagens, pode utilizar outras opções durante a leitura. Consulte página 85 para obter mais informações sobre as opções.

Activar: tem de transferir manualmente as mensagens novas utilizando a opção **Obter**.

Desligado durante o roaming: o telefone transfere automaticamente as mensagens novas durante o roaming noutra rede ou noutro país.

Mensagem de aceitação: pode especificar a categoria das mensagens que pretende receber.

Ocultar ID: quando esta opção estiver activa, o seu número de telefone não é apresentado no telefone do destinatário.

Período de validade: pode seleccionar o período de tempo que as mensagens podem ficar guardadas no centro de mensagens antes de serem enviadas.

Hora de entrega: pode definir o período de tempo para envio das mensagens.

Prioridade: pode seleccionar o nível de prioridade das mensagens.

Relatório permitido: quando esta opção está desactivada, o remetente de uma mensagem recebida não recebe o relatório de entrega enviado pela rede.

Duração da página: pode definir o período de tempo que uma página de uma mensagem enviada permanece no ecrã de apresentação de mensagens. Após o período de tempo especificado, o ecrã vai automaticamente para a página seguinte.

Perfil MMS

Neste menu, pode configurar vários parâmetros de rede necessários para o envio ou a recepção de mensagens multimédia.

Notas:
- O último perfil a que acedeu é activado automaticamente para enviar mensagens.
- Se alterar as definições de MMS sem consultar previamente o operador, a funcionalidade de MMS pode não funcionar correctamente.
- A disponibilidade das opções de perfis variam consoante o país.

Estão disponíveis as seguintes opções para cada perfil:

Nome do Perfil: introduza o nome que pretende atribuir ao servidor de MMS.

Ligação URL: introduza o endereço do servidor de MMS.

Segurança: seleccione um modo de transmissão de dados. Seleccione **Segura** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado. Caso contrário, seleccione **Não Segura**.

Endereço IP: introduza o endereço da porta de ligação necessária para ligar ao servidor de MMS.

Nome de utilizador: introduza o ID de utilizador necessário para ligar ao servidor de MMS.

Palavra-Chave: introduza a palavra-passe necessária para ligar ao servidor de MMS.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do servidor de MMS.

Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Mensagens WAP push

Neste menu, pode receber e aceder à mensagem Web a partir do servidor.

As opções disponíveis são as seguintes:

Caixa entrada: permite ler as mensagens recebidas do servidor da web.

Receber: permite definir se o telefone recebe ou não mensagens Web. Seleccione **Sempre** para receber mensagens Web ou **Nunca** para rejeitar mensagens Web.

Eliminar tudo: permite eliminar todas as mensagens Web.

Eliminar tudo

Este menu permite eliminar todas as mensagens de cada caixa de mensagens. Pode também eliminar todas as mensagens em simultâneo.

1. Seleccione um tipo de mensagem e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

2.

Para	**Prima**
seleccionar a caixa de mensagem a apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todas as mensagens, seleccione **Todas as mensagens**.
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla 𝒊.

3. Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar as mensagens marcadas.

4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para confirmar.

5. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Correio de voz

Este menu permite o acesso à caixa de correio de voz desde que a rede suporte este serviço.

As opções disponíveis são as seguintes:

Ligar a correio de voz: antes de utilizar a função de correio de voz, tem de introduzir o número do servidor de voz indicado pelo operador. Em seguida, pode seleccionar esta opção e premir a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para ouvir as mensagens.

Pode ligar rapidamente ao servidor de voz, premindo sem soltar a tecla **1** no modo inactivo.

Número do servidor de voz: permite alterar o número do servidor do correio de voz, caso seja necessário.

Nota: O correio de voz é uma função da rede. Para obter mais informações, contacte o operador.

Mensagens difusão

Este serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por exemplo, o tempo ou o trânsito. As mensagens de difusão celular são apresentadas logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo inactivo
- a opção **Receber** esteja definida como **Activar**
- o canal de mensagens esteja activo na lista de canais

As opções disponíveis são as seguintes:

Ler: permite ver as mensagens recebidas.

A caixa **Volátil** apresenta as mensagens da rede, mas perde o conteúdo das mesmas logo que o telefone é desligado. Desloque-se na mensagem com as teclas Para cima e Para baixo.

Pode guardar uma mensagem CB na caixa **Arquivo** para recuperação futura. Quando aparecer uma notificação de texto, prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione **Guardar**.

Receber: permite activar ou desactivar a recepção de mensagens difundidas.

Lista de canais: permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens difundidas. As opções disponíveis são as seguintes:

Seleccionar: utilizada para activar ou desactivar canais na lista, marcando-os ou desmarcando-os respectivamente. É apresentada uma marca à frente de cada canal seleccionado.

Adicionar canal: utilizada para alterar o ID e o título de novos canais.

Eliminar: utilizada para remover canais da lista.

Editar: utilizada para alterar o ID e o título de canais existentes.

Idioma: permite seleccionar o idioma preferido para a apresentação das mensagens de difusão celular.

Para obter mais informações, contacte o operador.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante para as mensagens.

As opções disponíveis são as seguintes:

Mensagens de texto: mostra o número de mensagens guardadas e o total de mensagens que pode guardar nas memórias SIM, Telefone e Difusão celular.

Mensagens multimédia: mostra o espaço total, incluindo o espaço livre e utilizado, e o espaço ocupado por cada caixa de mensagens. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Câmara

Utilize o módulo de câmara do telefone para tirar fotografias de pessoas ou eventos em qualquer altura. Pode também enviar fotografias a outras pessoas numa mensagem multimédia ou definir um fundo ou uma imagem de ID do chamador.

Pode também gravar vídeos utilizando o telefone como câmara de vídeo.

Nota: No modo inactivo, pode aceder rapidamente ao menu **Câmara**, premindo a tecla de câmara ( ) existente do lado direito do telefone.

ATENÇÃO:
- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proíbem a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização pode interferir com a privacidade de outra pessoa.

Tirar fotos

Este menu permite tirar fotografias. A câmara produz fotos JPEG.

Pode tirar fotografias com a tampa aberta ou fechada. Quando a tampa estiver fechada, só pode utilizar o visor externo.

Nota: Quando tira uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma fotografia com a tampa aberta

1. O acesso ao menu Tirar fotos liga a câmara. A imagem a capturar aparece no ecrã.

   Pode também premir a tecla de câmara ( ) no modo inactivo para ligar a câmara.

2. Regule a imagem apontando a câmara para o objecto a fotografar.
   - Prima a tecla de função direita para ligar ou desligar a luz de flash.
   - Prima a tecla de função esquerda para utilizar as opções das câmaras. Consulte a página 97.
   - Prima a tecla Para cima ou Para baixo para aumentar ou reduzir a fotografia.
   - Prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita para ajustar o brilho da imagem.
   - Prima as teclas de Volume para rodar vertical ou horizontalmente.

3. Prima a tecla ***i*** ou de câmara para tirar a fotografia.

4. Prima a tecla de função **Guardar** ou a tecla ***i***.

   Para eliminar a fotografia, prima a tecla de função **Cancelar**.

5.

Para	**Prima**
utilizar as opções de fotografia	a tecla de função **Opções** ou a tecla ***i***. Para obter mais informações, consulte a página 99.
regressar ao modo de Captura	a tecla de função ou a tecla **C**.
regressar ao modo inactivo	a tecla .

Utilizar as opções da câmara

No modo de Captura, pode utilizar várias opções da câmara premindo a tecla de função esquerda.

Para	**Prima**
ir para uma opção	a tecla Para cima ou Para baixo.
seleccionar a opção realçada	a tecla de função **Selec** ou a tecla ***i***.
regressar ao modo de Captura	a tecla de função ou a tecla **C**.

As opções disponíveis são as seguintes:

Efeitos: permite-lhe alterar o tom da cor ou aplicar efeitos especiais à fotografia.

Molduras: permite-lhe utilizar uma moldura decorativa. Seleccione uma moldura na lista utilizando as teclas de navegação.

Multifotos: permite-lhe tirar uma série de fotografias estáticas. Seleccione a velocidade de captura para **Alta velocidade** ou **Velocidade normal** e o número de fotografias que a câmara pode tirar. Quando prime a tecla ***i*** ou de câmara, a câmara tira as fotografias em série.

Depois de tirar as fotografias, prima a tecla de função **Guardar tudo** ou a tecla ***i*** para guardar todas as fotografias ou a tecla de função **Guardar** para guardar a fotografia seleccionada.

Rotação: permite rodar a fotografia. Pode rodar a imagem verticalmente, ver a imagem reflectida ou fazer ambas em simultâneo.

Temporizador auto: permite definir um tempo de atraso antes da câmara tirar a fotografia. Seleccione a duração pretendida. Quando prime a tecla *i* ou de câmara, a câmara tira a fotografia após o tempo especificado.

Definições: permite alterar as definições da imagem.

Tamanho: define o tamanho da imagem para **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ou **Móvel(128x120)**. O tamanho de imagem seleccionado aparece no ecrã de captura.

Qualidade: permite seleccionar a qualidade da imagem como **Económico**, **Normal**, **Fino** e **Super fino**. A qualidade seleccionada aparece no ecrã de captura.

Tirar uma fotografia com a tampa fechada

Nota: Se o visor externo se desligar, ligue-o premindo sem soltar uma das teclas de Volume.

1. Quando a tampa é fechada, prima sem soltar a tecla de câmara ( ) no lado direito do telefone.

   A imagem a capturar aparece no visor externo como uma imagem reflectida.

2. Regule a imagem apontando a câmara para o objecto a fotografar.

   Pode ligar ou desligar a luz de flash com as teclas de Volume.

3. Prima a tecla de câmara para tirar a fotografia.

   O telefone guarda automaticamente a fotografia e regressa ao modo de Captura.

Minhas fotografias

Este menu permite rever as fotografias.

Quando acede a este menu, o telefone apresenta as fotografias em modo miniatura, ou seja, as fotografias aparecem como imagens pequenas. Utilize as teclas de navegação para percorrer as fotografias.

Para ver as fotografias em ecrã completo, prima a tecla *i*. Para regressar ao modo miniatura, prima a tecla de função ou a tecla **C**.

Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* para utilizar as seguintes opções:

Ver: visualiza a fotografia em ecrã completo. Esta opção só está disponível no modo miniatura.

Enviar: permite enviar fotografias como mensagens multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 78.

Mudar nome: permite a alteração dos nomes das fotografias.

Definir como imagem de fundo: permite definir a fotografia como imagem de fundo do ecrã de inactividade.

Definir como ID chamador: permite definir a fotografia como uma imagem da ID do chamador para uma entrada da Lista telefónica.

Protecção: permite proteger a fotografia contra eliminação.

Eliminar: permite eliminar a fotografia.

Eliminar tudo: permite eliminar todas as fotografias guardadas no telefone.

Propriedades: mostra as propriedades da fotografia, como a hora e a data quando foi tirada, o tamanho do ficheiro, o tamanho da fotografia, o estado de protecção, o formato do ficheiro e o nome do ficheiro.

Vídeo

Pode também gravar vídeos utilizando o telefone como câmara de vídeo.

Gravar

Pode gravar até cinco vídeos.

1. Quando a câmara é ligada, regule a imagem apontando a câmara na direcção do objecto a fotografar.
   - Prima a tecla de função direita para ligar ou desligar a luz de flash.
   - Prima a tecla Para cima ou Para baixo para aumentar ou reduzir a fotografia. Pode também utilizar as teclas de Volume.
   - Prima a tecla Para a esquerda ou Para a direita para ajustar o brilho da imagem.
2. Prima a tecla de função esquerda, a tecla *i* ou a tecla de câmara para iniciar a gravação.
3. Quando terminar, prima a tecla de função esquerda, a tecla *i* ou a tecla de câmara para iniciar a gravação.

   Ou o telefone pára automaticamente quando o tempo de gravação termina.
4. Prima a tecla de função **Guardar** ou a tecla *i*. O vídeo é guardado e o visor volta ao modo de gravação.

   Para eliminar o vídeo, prima a tecla de função **Cancelar**.

Clipes

Quando acede a este menu, são apresentadas as imagens miniaturas dos vídeos.

Para reproduzir um vídeo:

1. Prima as tecla de navegação para ir para o vídeo que pretende rever.
2. Prima a tecla *i* para iniciar a reprodução do vídeo.
3.

Para	**Prima**
efectuar uma pausa na reprodução	a tecla de função **Pausa** ou a tecla *i*.
retomar	a tecla de função **Continuar** ou a tecla *i*.
parar	a tecla de função **Parar**.
regressar ao modo inactivo	a tecla .

Prima a tecla de função **Opções** na lista de vídeos para utilizar as seguintes opções:

Mudar nome: permite alterar o nome do ficheiro.

Eliminar: permite eliminar o ficheiro do vídeo actual.

Eliminar tudo: permite eliminar todos os ficheiros de vídeo.

Protecção: permite proteger o vídeo contra eliminação.

Propriedades: mostra as propriedades do vídeo, como a hora e a data de gravação, o tamanho do ficheiro, o estado de protecção e o tempo de reprodução.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante na câmara.

Sempre que prime a tecla Para cima ou Para baixo, o visor mostra o espaço total, utilizado e livre para fotografias e vídeos.

Parâmetros som

Pode utilizar a função Parâmetros de som para personalizar vários parâmetros como:

- melodia, volume e tipo de toque
- sons emitidos quando prime uma tecla, recebe uma mensagem, abre/fecha a tampa ou liga ou desliga o telefone
- tom de alerta emitido durante as chamadas, quando ocorre um erro ou quando a chamada é ligada ao sistema

Nota: Quando o telefone se encontra no modo silencioso (consulte a página 30), não é possível alterar os parâmetros de som.

Tom de toque

Este menu permite seleccionar a melodia de toque pretendida.

Estão disponíveis muitas melodias diferentes para selecção. Se tiver transferido sons da Internet ou do programa EasyGPRS opcional, pode utilizá-los neste menu.

Volume toque

Este menu permite regular o volume do toque para um dos cinco níveis.

Utilize as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas de volume situadas no lado esquerdo do telefone para aumentar ou diminuir o volume.

Tipo de alerta

Este menu permite especificar o modo como o utilizador pretende ser informado sobre as chamadas recebidas ou os alarmes definidos.

As opções disponíveis são as seguintes:

Só luz: a luz de serviço fica intermitente, o telefone não toca nem vibra.

Melodia: o telefone toca com o toque ou a melodia de alarme seleccionado.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibra+Melodia: o telefone primeiro vibra três vezes e, em seguida, começa a tocar.

Som das teclas

Este menu permite seleccionar o som emitido pelo telefone quando prime uma tecla.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

Tom de mensagem

Este menu permite seleccionar o modo como o telefone informa o utilizador de que foi recebida uma nova mensagem.

Tom SMS

As opções abaixo estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens SMS novas:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de SMS.

Só luz: a luz de serviço fica intermitente.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Tom SMS: o telefone utiliza um dos vários tons de SMS.

Tom SMS-CB

As opções abaixo estão disponíveis para o alertar para a recepção de novas mensagens de difusão celular:

Desligado: o telefone não utiliza o tom de CB.

Só luz: a luz de serviço fica intermitente.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Tom SMS-CB: o telefone utiliza um dos vários tons de CB.

Som MMS

As opções abaixo estão disponíveis para o alertar para a recepção de mensagens multimédia novas:

Desligado: o telefone não utiliza um som MMS.

Só luz: a luz de serviço fica intermitente.

Vibração: o telefone vibra.

Bip único: o telefone toca uma vez.

Som MMS: o telefone utiliza um dos vários sons MMS.

Som da tampa

Este menu permite seleccionar os sons que o telefone emite quando abre ou fecha a tampa.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

Ligar/desligar

Este menu permite seleccionar uma melodia emitida pelo telefone quando é ligado/desligado.

Para desactivar o som, seleccione **Desligado**.

Alerta durante a chamada

Este menu permite definir se quer ou não que o telefone o informe quando receber uma mensagem nova ou quando a hora do alarme expirar durante uma chamada.

Desligado: o telefone avisa-o depois de terminar uma chamada.

Ligado: o telefone avisa-o durante uma chamada.

Tom extra

Pode personalizar outros tons utilizados para o telefone.

Para definir um determinado tom para	**Prima**
ligado	a tecla de função **Marcar** ou a tecla *i*. Aparece uma marca de verificação em frente à opção.
desligado	a tecla de função **Retirar** ou a tecla *i*. A marca de verificação já não aparece.

As opções disponíveis são as seguintes:

Tom de erro: define se o telefone irá informar o utilizador ou não quando cometer erros.

Tom de minuto: define se o telefone tem de emitir um sinal sonoro de minuto a minuto quando estiver a efectuar chamadas, para informar o utilizador sobre a duração das mesmas.

Tom de ligação: define se o telefone emite ou não um sinal sonoro quando a chamada é ligada ao sistema.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão.

Browser WAP

O telefone está equipado com um browser WAP (Wireless Application Protocol) para que possa aceder e navegar na Internet sem fios através do telefone.

Início

Se seleccionar este menu, liga o telefone à rede e carrega a página inicial do operador de Internet sem fios. Pode também premir a tecla *i* no modo inactivo.

O conteúdo da página inicial do browser WAP depende do operador de Internet sem fios. Para se deslocar no ecrã, utilize as teclas Para cima e Para baixo.

Nota: Para ter acesso à página inicial a partir de outro ecrã no browser WAP, utilize a opção **Início**. Para obter mais informações sobre as opções do menu do browser WAP, consulte a página 110.

Sair do browser WAP

Para sair do browser em qualquer altura, basta premir a tecla .

Navegar com o browser WAP

Para	Prima
percorrer e seleccionar os itens do browser.	a tecla Para cima ou Para baixo. Prima a tecla *i* ou a tecla de função **Opções** e seleccione **Selec**.
seleccionar um item numerado	a tecla numérica correspondente.
voltar à página anterior	a tecla **C** ou prima a tecla de função **Opções** e seleccione **Regressar**.
aceder às lista de favoritos	a tecla de função **Menu** e seleccione **Favoritos**. Consulte a página 112.
regressar à página inicial	a tecla de função **Menu** e seleccione **Início**. Para obter mais informações sobre esta opção, consulte a página 110.

Introduzir texto no browser WAP

Quando lhe for pedido para introduzir texto, o modo de introdução de texto disponível é indicado no ecrã. Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla *i* uma ou mais vezes.

Estão disponíveis os seguintes modos:

Modo de caracteres maiúsculos(**A**): permite introduzir caracteres portugueses maiúsculos.

Modo de caracteres minúsculos(**a**): permite introduzir caracteres portugueses minúsculos.

Nota: Pode também introduzir caracteres especiais no modo de caracteres maiúsculos ou minúsculos. Para obter mais informações os caracteres disponíveis, consulte a página 52.

Modo T9 (**T9**): permite introduzir caracteres portugueses premindo uma tecla por letra. Neste modo, só pode utilizar a tecla **0** para ver palavras alternativas. Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima a tecla *.

Modo numérico (**1**): permite introduzir números.

Seleccionar e utilizar as opções de menu do browser

Existem várias opções de menu disponíveis quando utiliza o browser WAP para navegar na Internet sem fios.

Para aceder a uma opção de menu:

1. Prima a tecla de função **Menu**.

   Aparece uma lista de menus.

2. Realce um menu premindo a tecla Para cima ou Para baixo.

3. Seleccione uma opção com a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

4. Se necessário, seleccione a opção secundária com as teclas Para cima e Para baixo, e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i* para confirmar.

Nota: Os menus podem variar conforme a sua versão do browser WAP.

As opções disponíveis são as seguintes:

Favoritos: mostra a lista de favoritos. Pode marcar a página Web actual ou aceder a uma das páginas nos favoritos.

Recarregar: recarrega a página actual.

Início: permite ir, em qualquer momento, para a página inicial do fornecedor de acesso.

Ir para URL: permite introduzir manualmente o endereço URL de uma página Web. Depois de introduzir o endereço, prima a tecla de função **Sim** para abrir a página directamente.

Mostrar URL: apresenta o endereço URL da página Web a que está ligado. Permite também definir o site actual como a página inicial do browser.

Para	Prima
definir a página actual como página inicial	a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Guardar em página inicial**.
definir um marcador para a página actual	a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Guardar no marcador**.
cancelar a definição	a tecla de função **Regres** ou a tecla **C**.

Eliminar cache: elimina as informações guardadas na cache que memoriza as páginas Web acedidas recentemente.

Info segur.: mostra as informações de segurança quando aceder à Web sem fios com a definição WAP segura activada.

Caixa entrada: permite ler as mensagens recebidas do servidor Web.

Ver imagem: mostra as imagens da página Web actual por ordem. Prima a tecla de função **Seguinte** ou a tecla *i* para ver as imagens seguintes.

Favoritos

Este menu permite guardar os endereços de URL até 16 dos seus sítios Web favoritos.

Para guardar o seu sítio Web favorito:

1. Seleccione uma localização vazia e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*.
2. Introduza o endereço que pretende guardar e prima a tecla de função **Introduzir** ou a tecla *i*.

   Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.
3. Introduza um nome para o item Favorito e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Depois de guardar um item Favorito, pode utilizar as opções abaixo quando prime a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*:

Ir para URL: acede ao sítio Web correspondente.

Editar: permite alterar o endereço e o nome do item.

Eliminar: permite eliminar o item.

http://

Este menu permite introduzir manualmente o endereço URL do sítio a que deseja aceder.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

Perfil WAP

Este menu permite definir um máximo de cinco servidores proxy para o browser WAP. Contacte o operador para obter mais informações sobre as opções de perfis WAP.

Nota: A disponibilidade das opções de perfis variam consoante o país.

Para cada servidor, estão disponíveis as seguintes opções:

Nome do Perfil: introduza um nome que pretende atribuir ao servidor proxy HTTP.

URL inicial : defina o endereço da página inicial. Quando aparece a página inicial predefinida, pode eliminá-la com a tecla **C** e introduzir uma página inicial à sua escolha.

Segurança: seleccione um modo de transmissão de dados. Seleccione **9203** para proteger os seus dados contra acesso não autorizado. Caso contrário, seleccione **9201**.

Portadora: seleccione a portadora a utilizar para cada tipo de endereço de rede acedido: **GPRS** ou **Dados**

As outras opções dependem da definição de Portadora.

Quando a portadora está configurada para **GPRS**:

Endereço IP: introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

Nome de utilizador: introduza o ID do utilizador necessário para ligar à rede GPRS.

Palavra-Chave: introduza a palavra-passe necessária para ligar à rede GPRS.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da porta de ligação à rede GPRS.

Quando a portadora está configurada para **Dados**:

Endereço IP: introduza o endereço da porta de ligação WAP necessária para ligar à Internet.

Nome de Utilizador: introduza o nome para início de sessão no servidor PPP.

Palavra-Chave: introduza a palavra-passe do servidor PPP.

Nº de Acesso: introduza o número de telefone do servidor PPP.

Tipo de Acesso: seleccione um tipo de acesso - **Analógico** ou **RDIS**.

Nota: Os parâmetros do browser WAP podem variar conforme o operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Eliminar cache

Pode eliminar as informações guardadas na cache, ou seja, a memória temporária do telefone utilizada para guardar as páginas acedidas recentemente.

Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para confirmar a eliminação. Caso contrário, prima a tecla de função **Não**.

Jogos

Pode transferir aplicações Java ou transferir aplicações do Web site disponibilizado pelo operador. Pode também alterar a definição DNS necessária ao acesso aos serviços Java, se for necessário.

Nota: Os serviços Java podem não estar disponíveis consoante o operador utilizado.

Quando acede ao menu **Jogos**, aparece a lista de jogos predefinidos. Depois de transferir os jogos, estes são adicionados à lista.

Iniciar uma MIDlet

Nota: O procedimento seguinte destina-se aos jogos predefinidos. Para os jogos transferidos, o procedimento pode ser diferente.

1. Escolha a MIDlet pretendida na lista de jogos e prima a tecla *i*.

2. No ecrã de arranque da MIDlet, vá para uma opção com as teclas de navegação ou a teclas **2** e **8**.

   As opções disponíveis são as seguintes:

   - **START GAME**: inicia um jogo novo.
   - **CONTINUE**: permite continuar o último jogo.
   - **HIGH SCORE**: mostra a tabela de melhores pontuações. Esta opção pode não estar disponível para alguns jogos.
   - **HOW TO PLAY**: mostra as instruções e as funções principais do jogo.
   - **OPTION**: permite activar ou desactivar o som do jogo.

3. Prima a tecla **5** ou a tecla *i* para confirmar a selecção.

Durante um jogo, para	**Prima**
regular o volume do som	as teclas de volume.
parar o jogo e regressar ao ecrã de início	a tecla **C**.
sair do jogo	a tecla .

Para ver as informações sobre a MIDlet:

1. Escolha a MIDlet pretendida na lista de jogos e prima a tecla de função **Info**.

   O ecrã mostra as informações sobre a MIDlet, como o tamanho do ficheiro, a versão da aplicação e o fornecedor.

2. Para escolher outras informações sobre a MIDlet, prima as teclas de navegação.

3. Se pretender eliminar a MIDlet, prima a tecla de função **Apagar** ou a tecla *i* e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para confirmar a eliminação.

   Nota: Quando selecciona os jogos predefinidos na lista, a opção **Apagar** fica indisponível para o impedir de apagar os jogos.

4. Para sair e regressar à lista de jogos, prima a tecla de função .

Introduzir texto

Se necessitar de introduzir texto durante a utilização de uma MIDlet, pode utilizar os seguintes modos de introdução:

Modo de caracteres maiúsculos (**A**): permite introduzir caracteres portugueses maiúsculos.

Modo de caracteres minúsculos (**a**): permite introduzir caracteres portugueses minúsculos.

Modo numérico (**1**): permite introduzir números.

Modo de símbolos: permite introduzir símbolos. Depois de realçar um símbolo com as teclas de navegação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i* para o inserir.

Modo T9 (**T9**): permite a introdução de caracteres portugueses premindo uma tecla por letra. Neste modo, pode alternar entre maiúsculas e minúsculas premindo a tecla **0**.

Para alterar o modo de introdução de texto, prima a tecla até aparecer o indicador apropriado.

Alterar os parâmetros de DNS

O DNS (Domain Name Server) é o servidor que atribui o nome de domínio de servidor Java para o endereço IP. A definição de DNS é predefinida em fábrica mas, por vezes, pode ser necessário alterá-lo de acordo com as instruções do operador.

1. Vá para **Definição** na lista de jogos e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

2. Introduza o endereço principal utilizando o teclado numérico e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

3. Introduza o endereço secundário e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Sons

Neste menu, pode ouvir os sons transferidos a partir do servidor Web ou recebidos em mensagens multimédia. Pode definir os sons transferidos como tom de toque actual.

Vá para o som pretendido na lista de sons e prima a tecla de função **Ouvir** ou a tecla 𝒊.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla 𝒊, pode utilizar as seguintes opções:

Mudar nome: permite a alteração dos nomes dos sons.

Eliminar: elimina o som.

Definir como tom de toque: define o som como tom de toque.

Imagens

Este menu permite ver as imagens transferidas a partir do servidor Web ou recebidas em mensagens. Pode definir as imagens transferidas como imagem de fundo. Se definir uma fotografia como imagem de fundo, esta aparece como **Minhas fotografias** na lista.

Vá para a imagem pretendida na lista de imagens e prima a tecla de função **Ver** ou a tecla 𝒊.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla 𝒊, pode utilizar as seguintes opções:

Mudar nome: permite alterar os nomes das imagens.

Eliminar: elimina a imagem.

Definir como tela de fundo: define a imagem como tela de fundo.

Eliminar tudo

Este menu permite eliminar todo o conteúdo transferido para as pastas **Jogos**, **Sons** e **Imagens**. Pode eliminar todo o conteúdo em simultâneo.

1.

Para	**Prima**
seleccionar uma pasta para apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os itens, seleccione **Todos**.
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla 𝒊.

2. Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar os itens marcados.

3. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊 para confirmar.

4. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante para jogos, sons e imagens.

As opções disponíveis são as seguintes:

Jogos: o visor mostra o espaço total, livre ou utilizado para os jogos e o número de jogos transferidos. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Sons e imagens: o visor mostra o espaço total, livre e utilizado, incluindo o estado da memória utilizada para objectos nos menus **Sons** e **Imagens**. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Registo de chamadas

Este menu permite ver:

- as chamadas perdidas, recebidas ou efectuadas
- a duração das chamadas
- o custo das suas chamadas, se o seu cartão SIM suportar esta função.

Notas:
- Pode aceder a todos os números dos três tipos de registos de chamadas, premindo a tecla ✆ no modo inactivo.
- O número de registos de chamadas que o telefone pode guardar varia consoante o cartão SIM.

Chamadas não atendidas

Este menu permite ver as últimas 20 chamadas perdidas.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Prima a tecla ✆ para marcar o número.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*, pode utilizar as seguintes opções:

Editar: permite editar o número e marcá-lo ou guardá-lo na Lista telefónica.

Eliminar: elimina a chamada da lista.

Chamadas recebidas

Este menu permite ver os últimos 20 números das chamadas recebidas.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Prima a tecla para marcar o número.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla , pode utilizar as seguintes opções:

Editar: permite editar o número e marcá-lo ou guardá-lo na Lista telefónica.

Eliminar: elimina a chamada da lista.

Chamadas marcadas

Este menu permite ver os últimos 20 números marcados.

Aparece o número ou o nome, se disponível, com a data e hora em que a chamada foi efectuada.

Prima a tecla para marcar o número.

Se premir a tecla de função **Opções** ou a tecla , pode utilizar as seguintes opções:

Editar: permite editar o número e marcá-lo ou guardá-lo na Lista telefónica.

Eliminar: elimina a chamada da lista.

Eliminar tudo

Este menu permite eliminar todos os registos de cada tipo de chamada. Pode também eliminar todos os registos de chamadas em simultâneo.

1.

Para	**Prima**
seleccionar um tipo de registo de chamada a apagar	a tecla Para cima ou Para baixo. Para eliminar todos os registos de chamadas, seleccione **Eliminar tudo**.
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla .

2. Prima a tecla de função **Apagar** para eliminar os registos marcados.

3. Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla para confirmar.

4. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla .

Tempo da chamada

Este menu permite ver os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

Nota: O tempo real das chamadas facturadas pelo operador pode variar consoante as funções da rede, como o arredondamento para fins de facturação, etc.

As opções disponíveis são as seguintes:

Tempo última chamada: duração da última chamada.

Total efectuadas: duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Total recebidas: duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Repôr temporizadores: opção utilizada para repor os temporizadores de chamadas a zero. Tem de introduzir primeiro a palavra-chave do telefone e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Nota: O código predefinido é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 154.

Custo da chamada

Esta função de rede permite ver o custo das chamadas. Este menu pode ficar indisponível consoante o cartão SIM.

As opções disponíveis são as seguintes:

Custo última chamada: custo da última chamada efectuada.

Custo total: custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o valor máximo definido no menu **Definir custo máximo**, não pode efectuar chamadas enquanto não repuser o contador a zero.

Custo máximo: custo máximo definido no menu **Definir custo máximo**.

Repôr contadores: opção utilizada para repor o contador de custos a zero. Tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 164) e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Definir custo máximo: opção utilizada na introdução do custo máximo autorizado para as chamadas. Tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 164) e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Preço/unidade: opção utilizada para definir o custo de uma unidade; este preço unitário é aplicado quando se calcula o custo das chamadas efectuadas. Tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 164) e, em seguida, premir a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Agenda

A função Agenda permite:

- definir o alarme para que o telefone toque a uma dada hora, como para lembrar o utilizador de um compromisso.
- ver o calendário e organizar o tempo
- definir a data e hora actuais
- definir listas de tarefas
- gravar memorandos de voz.
- utilizar o telefone como uma calculadora para operações matemáticas simples ou câmbios

Alarme

Esta função permite:

- definir o alarme para tocar a uma hora específica
- definir o telefone para se ligar automaticamente e emitir o alarme mesmo que esteja desligado

As opções disponíveis são as seguintes:

Uma vez: o alarme toca só uma vez e, em seguida, é desactivado.

Diário: o alarme toca todos os dias à mesma hora.

Chamada de despertar: o alarme toca para acordá-lo de manhã.

Para definir um alarme:

1. Escolha o tipo de alarme a definir e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

2. Introduza a hora em que o alarme deve ser reproduzido.

   Nota: O telefone está predefinido para utilizar o formato de 24 horas. Para alterar este formato, consulte a página 132.

   Se pretender utilizar as opções de alarme, prima a tecla de função **Opções**. As opções disponíveis são as seguintes:

   - **Remover alarme**: permite desactivar o alarme actual.
   - **Definir som de alarme**: permite seleccionar a melodia do alarme.

3. Prima a tecla 𝒊.

4. Se for aplicável, seleccione **AM** ou **PM** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

5. Se seleccionar **Chamada de despertar** no passo 1, escolha a opção de repetição, **Segunda a sexta-feira** ou **Segunda-feira a sábado**, e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

Para parar o alarme quando este toca, prima a tecla de função **Sair**, uma das teclas de Volume, a tecla **C**, a tecla Câmara ou a tecla .

Remover alarme: desactiva todos os parâmetros de alarme.

Ligação auto: quando esta opção está definida como **Activar**, o alarme toca à hora especificada, mesmo que o telefone esteja desligado.

Quando a opção de menu está definida como **Desactivar** e o telefone está desligado à hora especificada, o alarme não toca.

Calendário

Com a função Calendário, pode:

- consultar o calendário para verificar os memorandos
- escrever memorandos para manter o controlo do tempo
- definir um alarme para funcionar como lembrete.

Consultar o calendário

Quando selecciona a opção de menu **Calendário**, aparece o calendário com a data actual realçada. Quando prime a tecla de função **Opções**, ficam disponíveis as opções seguintes:

Procurar tudo: são apresentados todos os memorandos, começando pelo mais antigo, independentemente do dia. Para percorrer os memorandos, prima a tecla Para cima ou Para baixo.

Eliminar tudo: permite eliminar todos os memorandos. É-lhe pedido que confirme a acção.

Ir para data: permite ir para uma data específica.

Sair: sai da função Calendário e regressa ao modo inactivo.

Escrever memorandos

Pode criar até 30 memorandos para o calendário.

Para escrever ou editar memorandos para datas específicas, proceda do seguinte modo:

1. Seleccione a data pretendida no calendário através das teclas de navegação.

   Nota: Para passar ao mês anterior ou seguinte, prima as teclas de Volume no lado de esquerdo do telefone.

2. Prima a tecla *i*.

   Aparece um ecrã de memorando vazio onde pode introduzir o memorando.

3. Introduza o memorando e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

   É-lhe perguntado se pretende definir um alarme.

4. Se pretender que o alarme toque no dia seleccionado, prima a tecla *i*.

   Caso contrário, prima a tecla de função **Saltar**. O memorando é guardado e o visor volta ao calendário.

5. Se premiu a tecla *i* no passo anterior, introduza a hora para o alarme e prima a tecla *i*.

   Nota: O telefone está predefinido para utilizar o formato de 24 horas. Para alterar este formato, consulte a página 132.

   Pode também seleccionar a melodia para o alarme através da tecla de função **Melodia**.

6. Se for aplicável, seleccione **AM** ou **PM** e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

A cor da data do calendário é alterada para verde para indicar a existência de um memorando para essa data.

Ver memorandos

Quando seleccionar um dia para o qual já existe um memorando no calendário, aparece o memorando mais recente para esse dia.

Se existir mais do que um memorando guardado, prima a tecla Para cima ou Para baixo para ir para o memorando anterior ou seguinte.

Prima a tecla 𝒊 para adicionar um memorando novo ao dia.

Pode utilizar as seguintes opções, premindo a tecla de função **Opções**:

Novo: permite escrever um memorando novo.

Editar: permite alterar o texto do memorando.

Alarme: permite definir o alarme para tocar na hora especificada para o lembrar do memorando. Se já tiver definido o alarme, pode alterá-lo ou eliminá-lo.

Eliminar: permite eliminar o memorando.

Copiar para: permite copiar o memorando para outra data.

Mover para: permite alterar a data do memorando.

Hora e data

Este menu permite alterar a hora e data actualmente apresentadas. Pode também descobrir que horas são em qualquer outra parte do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Definir hora: permite introduzir a hora actual.

Nota: Antes de definir a hora, tem de especificar o fuso horário no menu **Hora internacional**.

Definir data: permite introduzir o dia, mês e ano.

Hora internacional: permite saber qual é a hora em qualquer outra parte do mundo com as teclas Para a esquerda e Para a direita.

O ecrã mostra:

- o nome da cidade.
- a data e a hora actuais
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a cidade do utilizador, se tiver definido a hora local; consulte as informações seguintes para obter mais detalhes.
- a cidade seleccionada como fuso horário.

Para seleccionar o seu fuso horário:

1. Seleccione a cidade que corresponde ao fuso horário local, premindo a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.

   A data e a hora locais são apresentadas no visor.

2. Prima a tecla de função **Definir** ou a tecla 𝒊.

Formato: permite alterar o formato para **24 horas** ou **12 horas**.

Opções visualização: permite definir se o telefone mostra ou não a hora e a data nas barras de título dos menus.

Calculadora

Com esta função, pode utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as operações aritméticas básicas; adição, subtracção, multiplicação e divisão.

1. Introduza o primeiro número com as teclas numéricas.

   Notas:
   - Para corrigir erros ou limpar o visor, prima a tecla **C** .
   - Para incluir vírgulas decimais ou um parêntesis, prima a tecla de função esquerda até ser apresentado o símbolo pretendido.

2. Introduza a operação de cálculo, premindo as teclas de navegação, de acordo com a ilustração do visor.

3. Introduza o segundo número.

4. Para ver o resultado, prima a tecla *i*.

5. Repita os passos de 1 a 4 as vezes que forem necessárias.

Lista de tarefas

Esta função permite:

- introduzir listas de tarefas a realizar.
- atribuir uma prioridade e um prazo a cada tarefa.
- ordenar as tarefas por prioridade e marca de estado.

Criar a lista de tarefas

1. Prima a tecla *i*.

   Pode também premir a tecla de função **Opções** e, em seguida, a tecla de função **Selec** ou a tecla *i* quando a opção **Novo** estiver realçada.

2. Introduza a primeira tarefa.

   Nota: Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

3. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

4. Seleccione uma prioridade alta, normal ou baixa com as teclas Para cima e Para baixo e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

5. Introduza o prazo e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Editar a lista de tarefas

Quando seleccionar o menu **Lista de tarefas**, aparece o conteúdo actual com a marca de estado, se a tarefa tiver sido efectuada, e a prioridade: para alta, para normal e para baixa.

Pode utilizar as seguintes opções:

Acção	Procedimentos
Para ver os detalhes de uma tarefa específica	① Realce a tarefa. ② Prima a tecla *i*. ③ Percorra as tarefas com as teclas Para cima e Para baixo, se for necessário.
Alterar o estado de uma tarefa específica	① Realce a tarefa. ② Prima a tecla * para marcar a tarefa como concluída na data e hora actuais. ou ① Realce a tarefa. ② Prima a tecla de função **Opções**. ③ Seleccione a opção **Marcar**. ④ Seleccione o estado apropriado (**Concluída** ou **Por fazer**).
Criar uma tarefa nova	① Prima a tecla de função **Opções**. ② Seleccione a opção **Novo**. ③ Introduza o texto, a prioridade e/ou o prazo da tarefa.
Editar uma tarefa existente	① Realce a tarefa. ② Prima a tecla de função **Opções**. ③ Seleccione a opção **Editar**. ④ Altere o texto, a prioridade e/ou o prazo da tarefa.

Acção	Procedimentos
Ordenar as tarefas existentes por prioridade ou estado	① Prima a tecla de função **Opções**. ② Seleccione a opção **Ordenar**. ③ Seleccione o critério de ordenação (**Alta**, **Baixa**, **Concluído** ou **Desfazer**).
Copiar uma tarefa	① Realce a tarefa. ② Prima a tecla de função **Opções**. ③ Seleccione a opção **Copiar**. ④ Altere o texto, a prioridade e/ou o prazo da tarefa.
Copiar uma tarefa para o calendário	① Realce a tarefa. ② Prima a tecla de função **Opções**. ③ Seleccione a opção **Copiar para calendário**. ④ Altere o texto e o prazo da tarefa, e defina o alarme.
Eliminar uma tarefa	① Realce a tarefa. ② Prima a tecla de função **Opções**. ③ Seleccione a opção **Eliminar**.

Acção	Procedimentos
Eliminar todas as tarefa	① Prima a tecla de função **Opções**. ② Seleccione a opção **Eliminar tudo**. ③ Confirme a eliminação com a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊. ④ Confirme novamente a eliminação com a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.
Sair da lista Lista de tarefas	① Prima a tecla de função **Opções**. ② Seleccione a opção **Sair**.

Memo voz

Neste menu, pode gravar memos de voz. Terminada a gravação, pode enviar um memorando a outras pessoas utilizando o serviço de mensagens multimédia (MMS).

Gravar voz

Este menu permite gravar um memorando novo. Quando selecciona este menu, o visor mostra um temporizador de 30 segundos.

1. Para iniciar a gravação, prima a tecla de função **Gravar voz** ou a tecla 𝒊.
2. Fale para o microfone para gravar um memorando.
3. Quando premir a tecla de função **Parar** ou a tecla 𝒊, ou quando o tempo de gravação terminar, aparecem as seguintes opções:
   - **Ouvir**: reproduz o memorando.
   - **Regravar**: elimina o memorando e permite a gravação de outro memorando.
   - **Guardar**: permite guardar o memorando.
   - **Sair**: cancela a gravação e sai do menu **Gravar voz**.
4. Para guardar o memorando, escolha **Guardar** nas opções disponíveis e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.
5. Se for necessário, prima a tecla **C** para apagar o nome predefinido e introduza um nome para o memorando.

   Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

6. Prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

   O memorando é guardado e, em seguida, o visor mostra as informações do memorando.

7. Prima a tecla de função **Opções** ou a tecla 𝒊 para utilizar as seguintes opções de memorando:
   - **Enviar**: permite enviar o memorando a outras pessoas com a função MMS. Efectue o procedimento descrito na página 78.
   - **Mudar nome**: permite alterar o nome do memorando.
   - **Eliminar**: elimina o memorando.

8. Para sair, prima a tecla de função , a tecla **C** ou a tecla .

Lista de voz

Este menu mostra a lista de memorandos de voz.

Percorra um memorando e prima a tecla de função **Opções** ou a tecla 𝒊 para utilizar as seguintes opções:

Ouvir: reproduz o memorando.

Enviar: permite enviar o memorando a outras pessoas com a função MMS. Consulte a página 78 para obter mais detalhes sobre o envio de uma mensagem.

Mudar nome: permite alterar o nome do memorando.

Propriedades: mostra informações sobre o memorando, como o nome, a data de gravação do memorando, a duração da gravação e o tamanho da memória.

Eliminar: elimina o memorando.

Eliminar tudo

Neste menu, pode eliminar todos os memorandos de voz.

Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊. Quando o ecrã de confirmação voltar a aparecer, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

Estado da memória

Pode verificar o volume de memória utilizado e a memória restante para as mensagens de voz.

O visor mostra a memória total, utilizada e livre, incluindo o número de memos gravados e o número total de memos que pode gravar. Prima a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer o ecrã.

Câmbio

Este menu permite calcular conversões cambiais.

1. Introduza a taxa de câmbio actual da moeda de origem e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

   Pode inserir uma vírgula decimal com a tecla #.

2. Introduza o montante a converter e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

   Aparece o montante introduzido e o valor equivalente.

3. Prima a tecla de função **Sair** para sair do conversor de moedas.

Serviços de rede

Estas funções de menu são serviços de rede. Se as pretender utilizar, deve contactar o seu operador para saber se estão disponíveis e subscrevê-las.

Desvio de chamadas

Este serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam reencaminhadas para o número que especificar.

Exemplo: Durante as férias, pode desejar encaminhar as suas chamadas para o telefone de um colega.

Pode utilizar as opções indicadas a seguir para desviar as chamadas de voz e/ou as chamadas de dados:

Desviar sempre: todas as chamadas são desviadas.

Ocupado: as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.

Sem resposta: as chamadas são desviadas se não atender o telefone.

Não disponível: as chamadas são desviadas se estiver num local não coberto pela rede do operador.

Cancelar tudo: todas as opções de desvio de chamadas são canceladas.

Para definir as opções de desvio de chamadas:

1. Seleccione uma opção de desvio de chamadas com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

2. Seleccione o tipo de chamadas (voz ou dados) com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

   Aparece o estado actual. Se a opção já tiver sido definida, aparece o número para o qual as chamadas são desviadas.

3. Se seleccionou **Sem resposta** no passo 1, seleccione o período de tempo que a rede aguarda antes de desviar a chamada e prima a tecla de função **Selec** ou a tecla 𝒊.

4.

Para	**Prima**
activar o desvio de chamadas	a tecla de função **Activar** ou a tecla 𝒊. Vá para o passo 5.
alterar o número que receberá a chamada	a tecla 𝒊. Vá para o passo 5.
desactivar o desvio de chamadas	a tecla de função **Remover**.

5. Introduza o número para o qual as chamadas serão desviadas e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla 𝒊.

   Para introduzir um código internacional, prima sem soltar a tecla **0** até aparecer o sinal **+**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Pode desactivar todos os parâmetros de desvio de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Barramento de chamadas

O serviço de barramento de chamadas permite limitar as chamadas.

Pode utilizar as opções indicadas a seguir para restringir as chamadas de voz e/ou as chamadas de dados:

Todas as enviadas: não é possível fazer chamadas.

Internacionais: não é possível fazer chamadas internacionais.

Internacionais excepto origem: no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas nesse país ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).

Todas as recebidas: não é possível receber chamadas.

Recebidas quando no estrangeiro: não é possível receber chamadas quando estiver a utilizar o telefone fora do seu país.

Cancelar tudo: todos os parâmetros de barramento são desactivados. É possível efectuar e receber chamadas do modo habitual.

Para definir as suas opções de barramento de chamadas:

1. Seleccione uma opção de barramento de chamadas com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
2. Seleccione o tipo de chamadas (voz ou dados) com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

3. Prima a tecla de função **Activar** ou a tecla *i* para confirmar os parâmetros.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Para desactivar parâmetros específicos de barramento de chamadas:

1. Seleccione a opção de barramento de chamadas que pretende desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção se aplica.
3. Prima a tecla de função **Desactivar** ou a tecla *i*.
4. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e aparece a confirmação no ecrã.

Pode desactivar todos os parâmetros de barramento de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Alterar código de barramento: com esta opção, pode definir ou alterar o código de barramento fornecido pelo operador. Antes de introduzir o novo código, tem de especificar o código actual.

Depois de fornecer o novo código, terá de o confirmar introduzindo-o de novo.

Chamada em espera

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

Pode especificar opções de espera de chamadas individuais para as chamadas de voz e/ou as chamadas de dados.

Para definir as suas opções de espera:

1. Seleccione o tipo de chamadas (voz ou dados) ao qual pretende aplicar esta função com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.

   O visor indica se a chamada em espera está activa ou inactiva.

2. Pode activar ou desactivar esta função com a tecla de função **Activar** ou **Desactivar**, ou a tecla *i*, respectivamente.

Pode desactivar todos os parâmetros de chamada em espera, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Selecção de rede

A função Selecção de rede permite indicar se a rede a utilizar em roaming (fora da área de cobertura da sua rede) é seleccionada automática ou manualmente.

Nota: Só pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo de roaming válido entre os operadores.

Para seleccionar automática ou manualmente a rede em modo de roaming:

1. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a opção apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Se seleccionar **Automática**, fica ligado através da primeira rede disponível quando estiver em roaming.

   Se seleccionar **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Vá para o passo 2.

2. Prima a tecla Para cima ou Para baixo até realçar a rede apropriada e, em seguida, prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

   Fica ligado através desta rede.

ID do chamador

Pode impedir que o número do seu telefone apareça no ecrã do aparelho do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

As opções disponíveis são as seguintes:

Val assumido: é utilizada o predefinição fornecida pela rede.

Ocultar nr: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado em todas as chamadas efectuadas.

Grupo fechado de utilizadores

Este serviço de rede permite limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionados. Pode criar um máximo de dez grupos de utilizadores.

Exemplo: Uma empresa fornece cartões SIM aos funcionários mas só quer permitir chamadas para os membros da mesma equipa.

Para obter mais detalhes sobre como pode criar e utilizar grupos fechados de utilizadores, contacte o operador.

Quando seleccionar o menu **Grupo fechado de utilizadores**, pode aceder à função de grupo fechado de utilizadores (CUG). Pode utilizar as seguintes opções:

Lista de índice: permite listar, adicionar ou eliminar números do índice de grupos fechados de utilizadores.

Adicione novos índices de grupos fechados de utilizadores, conforme indicado pelo operador, ou elimine um grupo.

Para	**Prima**
percorrer os índices CUG existentes	a tecla Para cima ou Para baixo.
adicionar índices CUG	a tecla de função **Opções** ou a tecla *i*, seleccione a opção **Adicionar** e introduza o índice.
eliminar índices CUG	a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione **Eliminar**.
activar índices CUG	a tecla de função **Opções** ou a tecla *i* e seleccione a opção **Activar**.

Acesso externo: permite autorizar ou proibir chamadas para números que não pertençam ao CUG. Esta função depende do tipo de subscrição do serviço. Consulte o operador.

Grupo padrão: pode definir um CUG padrão com o operador. Se o fizer, pode activar a opção **Grupo padrão** no telefone. Quando efectuar chamadas, pode optar por usar o CUG padrão, em vez de ter de seleccionar um na lista.

Desactivar: permite desactivar a função CUG. Este menu só aparece quando o grupo padrão está activo ou quando está seleccionado um índice CUG.

Parâmetros do telefone

Muitas das diferentes funções do telefone podem ser personalizadas de acordo com as preferências do utilizador. Pode aceder a todas essas funções através do menu **Parâmetros do telefone**.

Activar infravermelhos

Esta função permite enviar ou receber dados através da porta de infravermelhos. Para utilizar ligações por infravermelhos, tem de:

- configurar e activar uma porta de infravermelhos compatível com IrDA no PC
- activar a função de infravermelhos no telefone; o ícone IrDA (⇌) é apresentado na primeira linha do visor
- alinhar a porta de IrDA do telefone com a porta IrDA do computador ou de outro telefone



A ligação está pronta para a transmissão de dados.

Se não for estabelecida uma ligação entre o telefone e o dispositivo compatível com IrDA 30 segundos após a activação da função, a função é desactivada automaticamente.

Nota: Para obter um desempenho óptimo, utilize um cabo de ligação de dados opcional. Pode adquirir este cabo num revendedor Samsung local.

Definições do visor

Neste menu, pode alterar vários parâmetros do visor ou da luz de fundo.

Imagem de fundo

Este menu permite alterar a imagem de fundo ou a cor do texto visualizado no modo inactivo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Lista de imagens de fundo: pode seleccionar uma imagem de fundo a visualizar no ecrã de inactividade.

Para alterá-la:

1. Percorra a lista com a tecla Para cima ou Para baixo.

   Existem várias imagens predefinidas disponíveis. Pode também seleccionar um fundo em branco ou quaisquer imagens transferidas da Internet e do programa EasyGPRS ou recebidas através de mensagens.

   Depois de definir uma fotografia como imagem de fundo, esta aparece como **Minhas fotografias** nesta lista.

2. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i* quando a imagem pretendida estiver realçada.

3. Quando a imagem aparecer, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i* para a apresentar no ecrã de inactividade.

Visualização de texto: pode especificar se o telefone deve ou não visualizar a data e a hora actuais.

Cor texto: pode seleccionar a cor de texto a visualizar no ecrã de inactividade.

Visor frontal

Este menu permite-lhe adaptar o visor externo de acordo com as suas preferências.

As opções disponíveis são as seguintes:

Tipo visor: permite alterar o tipo de visor externo.

Sem visor: o visor mostra apenas a hora actual num relógio digital.

Visor data: o visor mostra a hora e a data actuais.

Relógio analógico: o visor mostra a hora actual nos relógios digital e analógico.

Temporizador luz: permite seleccionar o período de tempo que o visor externo mostra a data ou o relógio analógico.

Definição de menu

Este menu permite seleccionar o estilo de visualização do menu. Pode escolher **Estilo grelha**, **Estilo filme** ou **Estilo página**.

Nota: No modo de menus em estilo Filme ou Página, os números do menu principal são diferentes. Quando realçar um menu principal, o número do menu do estilo específico aparece junto ao título do menu.

Luz de fundo

Pode seleccionar o período em que a luz de fundo permanecerá acesa. A luz de fundo acende-se ao premir uma tecla ou receber chamadas ou mensagens, permanecendo acesa durante o período de tempo especificado.

Luz de serviço

Este menu permite seleccionar se a luz de serviço deve ou não ser utilizada. Permite também seleccionar uma cor para quando fica intermitente.

Para utilizar a luz de serviço, seleccione uma das sete definições de cor. Quando o telefone estiver pronto para ser utilizado, a luz de serviço pisca na cor apropriada.

Se não pretender utilizar a luz de serviço, seleccione **Não**.

Logótipo gráfico

Este menu permite ver o logótipo do operador em vez do nome.

Desligado: o nome do operador aparece no modo inactivo.

Ligado: o logótipo do operador guardado no telefone aparece no modo inactivo; se não existir um logótipo guardado, aparece o nome do operador.

Saudação

Este menu permite definir a mensagem de saudação apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Para obter mais informações sobre como introduzir caracteres, consulte a página 48.

Número próprio

Esta função é uma ajuda de memória, que pode utilizar para verificar os seus próprios números de telefone se necessário.

Pode:

- atribuir um nome a cada um dos números de telefone do utilizador registados no cartão SIM
- editar os nomes e números

Quaisquer alterações aqui efectuadas não afectam de qualquer modo os números de assinante propriamente ditos do cartão SIM.

Idioma

Pode seleccionar o idioma a ser apresentado no visor. Quando esse recurso está definido como **Automático**, o idioma é automaticamente seleccionado consoante o idioma do cartão SIM utilizado.

Nota: Consoante o país de utilização, o operador ou a versão de software do telefone, a opção **Automático** pode não estar disponível.

Segurança

A função Segurança permite limitar a utilização do telefone por outras pessoas e tipos de chamadas.

São utilizados vários códigos para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nas secções que se seguem. Consulte também as páginas 162-165.

Verificar PIN

Quando a função Verificar PIN estiver activada, tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o PIN poderá utilizar o aparelho sem o consentimento do utilizador.

Nota: Para desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o código.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: o telefone estabelece imediatamente ligação à rede quando é ligado.

Activar: tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Alterar PIN

Esta função permite alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de especificar um novo PIN, tem de introduzir o actual.

Uma vez introduzido um novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloqueio telefone

Quando a função Bloqueio telefone estiver activa, o telefone fica bloqueado e tem sempre de introduzir um código de 4 a 8 dígitos sempre que o quiser ligar.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Para o alterar, consulte o menu **Alterar código** na página 154.

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que ligar o telefone.

Activar: é necessário introduzir o código sempre que ligar o telefone.

Alterar código

A função Alterar código permite mudar o código actual para um novo. Antes de introduzir o novo código, tem de especificar o código actual.

O código predefinido de fábrica é "00000000". Depois de fornecer o novo código, terá de o confirmar introduzindo-o de novo.

Privacidade

Este menu permite bloquear conteúdo multimédia, como mensagens multimédia, fotografias, vídeos, memos de vos, imagens e sons. Depois de bloquear o conteúdo, tem de introduzir o código do telefone para aceder aos menus associados.

Para	Prima
seleccionar um item para bloquear	a tecla Para cima ou Para baixo. Para bloquear todo o conteúdo, seleccione **Todos**.
colocar ou remover uma marca de verificação	a tecla *i*.
bloquear os itens marcados	a tecla de função **Sim**.

Quando o telefone pedir o código, introduza-o e prima a tecla de função **Sim**.

Nota: O código predefinido de fábrica é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 154.

Bloquear SIM

Quando a função Bloquear SIM estiver activada, o telefone só trabalha com o SIM actual. Tem de introduzir o código de bloqueio SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Assim que introduzir o código de bloqueio, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Para desbloquear o SIM, tem de introduzir o código de bloqueio do mesmo.

Modo FDN

O modo FDN (número de marcação fixa), se for suportado pelo cartão SIM, permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivar: pode telefonar para qualquer número.

Activar: pode efectuar chamadas apenas para os números guardados na lista telefónica. Tem de introduzir o código PIN2.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não será apresentado.

Alterar PIN2

A função Alterar PIN2 permite mudar o PIN2 actual para um novo. Tem de introduzir o PIN2 actual antes de especificar um novo PIN2.

Assim que introduzir um PIN2 novo, é-lhe pedido para o confirmar, introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão SIM, este menu não será apresentado.

Definições extra

Pode activar ou desactivar as funções de remarcação ou resposta automática.

Para definir uma função para	Prima
ligado	a tecla de função **Marcar** ou a tecla *i*. Aparece uma marca de verificação em frente à opção.
desligado	a tecla de função **Retirar** ou a tecla *i*. A marca de verificação já não aparece.

As opções disponíveis são as seguintes:

Remarcação auto: quando esta opção está activa, o telefone marca até dez vezes o número de telefone para o qual não foi possível efectuar a chamada.

Nota: O intervalo entre duas tentativas varia.

Tampa activa: quando esta opção está activa, basta abrir a tampa para atender chamadas.

Se esta opção estiver desactivada, tem de abrir a tampa e premir uma tecla para atender uma chamada, consoante a definição da opção **Atender qualquer tecla**.

Atender qualquer tecla: quando esta opção está activa, é possível atender chamadas premindo qualquer tecla, à excepção da tecla e da tecla de função **Rejeit**. Para rejeitar a chamada, prima a tecla ou a tecla de função **Rejeit**.

Se esta opção estiver desactivada, basta premir a tecla ou a tecla de função **Aceitar**.

Atalho

As teclas de navegação podem ser utilizadas como teclas de atalho. Quando premidas no modo inactivo, permitem aceder directamente a menus específicos.

Para atribuir atalhos a teclas:

1. Seleccione a tecla que pretende utilizar como atalho com a tecla Para cima ou Para baixo e, em seguida, prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i*.
2. Seleccione o menu que pretende atribuir à tecla com a tecla Para cima ou Para baixo.

   Nota: Para desactivar a tecla de atalho, seleccione a opção **Nada**.
3. Prima a tecla de função **Selec** ou a tecla *i* para guardar a selecção.

Repôr parâmetros de fábrica

Pode repor facilmente os parâmetros padrão do telefone.

Para repor o telefone, introduza o código de 4 a 8 dígitos e prima a tecla de função **Sim** ou a tecla *i*.

Nota: O código predefinido é "00000000". Para alterar este código, consulte a página 154.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço pós-venda, efectue as verificações a seguir descritas. Desta forma pode poupar tempo e o dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária.

Quando liga o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está correctamente instalado.

Telef bloqueado Introd código

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

Introduza PIN

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN**.

Introduza PUK

O código PIN foi fornecido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem rede", "Falha da rede" ou "Não efectuado"

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona com sinal fraco, como por exemplo num túnel ou no meio de edifícios altos. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Premiu a tecla ?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas enviadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (premiu a tecla durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede certa?
- Pode ter definido opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Desligou o microfone?
- Tem o telefone próximo da boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "** Aviso ** Bateria fraca" aparece a piscar no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio das chamadas é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras apresentado indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da lista telefónica

- Verifique se os números foram guardados correctamente através da função de procura da lista telefónica.
- Se necessário, guarde novamente o número.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- os números de modelo e de série do telefone
- as informações da garantia
- uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo respectivo cartão SIM. Estes códigos ajudam-no a impedir a utilização não autorizada do aparelho.

Quando lhe for pedido um dos códigos descritos abaixo , introduza-o (o valor será visualizado na forma de asteriscos) e, em seguida, prima a tecla de função **Sim**. Se se enganar, prima a tecla **C** uma ou mais vezes até apagar o dígito errado e, em seguida, continue a introduzir o código.

Os códigos de acesso, à excepção do PUK e PUK2, podem ser alterados através do menu **Segurança**. Consulte a página 153 para obter mais informações.

Importante! Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como 112, para não marcar acidentalmente um desses números.

Código do telefone

A função Bloqueio telefone utiliza o código do aparelho para impedir que alguém não autorizado o utilize. O telefone é fornecido já com um código predefinido em fábrica "00000000".

Para	Consulte
activar/desactivar a função Bloqueio do telefone	a página 154.
alterar o código do telefone	a página 154.

PIN

O código PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber – número de identificação pessoal) com 4 a 8 dígitos impede a utilização não autorizada do cartão SIM. É geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas o PIN incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK (consulte a secção seguinte).

Para	Consulte
activar/desactivar a função Verificar PIN	a página 153.
alterar o PIN	a página 153.

PUK

O código PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey- código de desbloqueio do PIN) com 8 dígitos é necessário para alterar códigos PIN desactivados. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for ou o tiver perdido, contacte o operador.

Para reactivar o PIN:

1. Introduza o PUK e prima a tecla de função **Sim**.
2. Introduza um novo PIN à sua escolha e prima a tecla de função **Sim**.
3. Quando surgir a mensagem **Conf novo PIN**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK errado, o cartão SIM fica inutilizado. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

PIN2

O PIN2 (4 a 8 dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas como, por exemplo, definir o custo máximo de uma chamada. Estas funções estão disponíveis se forem suportadas pelo cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas um PIN2 incorrecto, o código é desactivado e não pode ser utilizado até ser activado novamente através da introdução do PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 156.

PUK2

O PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey**2**- código de desbloqueio do PIN) com 8 dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar o código PIN2 desactivado. Se perder o código, contacte o operador.

Para reactivar o PIN2:

1. Introduza o PUK2 e prima a tecla de função **Sim**.
2. Introduza um novo PIN2 à sua escolha, e prima a tecla de função **Sim**.
3. Quando surgir a mensagem **Confirme PIN2**, introduza o mesmo código e prima a tecla de função **Sim**.

Se introduzir dez vezes seguidas o PUK2 errado, não poderá aceder às funções que necessitam do PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o operador.

Código de barramento

O código de barramento com 4 dígitos é necessário quando utiliza a função de barramento de chamadas. Este código é-lhe fornecido pelo operador, se subscrever esta função.

Pode alterar este código com a opção de menu **Barramento de chamadas**. Consulte a página 142 para obter mais informações.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg*.

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 1,0 W/kg.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.

- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clip ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research.

As pessoas com pacemaker:

- devem manter sempre o telefone a uma distância superior a 15 cm do pacemaker, quando o telefone estiver ligado
- não devem transportar o telefone num bolso perto do peito
- devem utilizar o ouvido do lado oposto ao do pacemaker para minimizar possíveis interferências

Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima a tecla .

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Ao efectuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o telefone pode ser o único meio de comunicação no local de acidente. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-o a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance da crianças.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.
- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.

- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Glossário

Para o ajudar a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual e para que possa usufruir de todas as funções do seu telemóvel, apresentamos em seguida as definições de alguns termos.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Banda dupla

Capacidade de operar em redes DCS (1800 Mhz) e GSM (900 Mhz). O telefone utiliza automaticamente a rede com o sinal mais forte e comuta entre redes durante uma chamada dentro da rede do mesmo operador.

Chamada retida

Capacidade para reter uma chamada enquanto se efectua ou atende outra, podendo-se alternar entre as duas, conforme necessário.

Chamada de conferência

Capacidade para estabelecer uma conferência por telefone envolvendo um máximo de 5 pessoas para além do próprio.

Chamada em espera

Informa-o de que está a receber uma chamada quando está a atender outra chamada.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando se seleccionou a opção de bloqueio automático sempre que o telefone é ligado.

Correio de voz

Serviço de atendimento informatizado que atende automaticamente as suas chamadas quando o telefone está ocupado, reproduz uma mensagem de saudação (opcionalmente gravada por si e com a sua voz) e que grava as mensagens que lhe queiram deixar.

Desvio de chamadas

Capacidade de reencaminhar as chamadas para outro número.

Envio de Mensagens Multimédia (EMS)

Este serviço é uma adaptação do Serviço de Mensagens Curtas (SMS) que permite ao utilizador enviar e receber tons de toque e logótipo do operador, bem como combinações de multimédia simples. O EMS só é possível entre telefones compatíveis com esta função. Uma vez que o EMS é baseado no SMS, utiliza centros de SMS do mesmo modo que o SMS. O EMS funciona em todas as redes do Sistema Global para comunicações Móveis (Global System for Mobile communications - GSM). Os utilizadores de EMS podem enviar texto, melodias, imagens, sons e animações para aumentar a expressividade das mensagens que estão limitadas pelas restrições dos visores dos aparelhos móveis.

GPRS (General Packet Radio Service)

Novo serviço de valor acrescentado de dados, que permite enviar e receber dados através de uma rede celular. O serviço GPRS fornece uma ligação contínua à Internet aos utilizadores de telemóveis e computadores. Assenta em ligações telefónicas celulares de circuitos comutados de comunicações GSM (Global System for Mobile Communication) e no serviço de mensagens curtas (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações executadas em todas as plataformas de hardware, quer estas sejam pequenas, médias ou grandes, sem modificações. Tem vindo a ser melhorada e adaptada para a Web, tanto para sites públicos como para Intranets. Quando um programa em Java é executado a partir de uma página da Web denomina-se *Java applet*. Quando é executado num telemóvel ou num pager denomina-se MIDlet.

MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)

Serviço de mensagens para o ambiente móvel, regulamentado pelo WAP Forum (Fórum WAP) e pelo 3GPP (3rd Generation Partnership Program). No caso de utilizadores de telefone, o MMS é similar ao SMS (serviço de mensagens curtas), ou seja, fornece o envio automático e imediato de mensagens criadas pelo utilizador entre telefones. O principal endereço utilizado é o número de telefone. Dessa forma, o tráfego ocorre entre os aparelhos. O serviço MMS também fornece suporte para endereços de correio electrónico para que as mensagens possam ser enviadas por correio electrónico. Para além do conteúdo de texto do serviço SMS, as mensagens MMS podem conter imagens, voz ou clipes de áudio e também clipes de vídeo e informações de apresentação.

PIN (número de identificação pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. É um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (código de desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado três vezes seguidas. Este número com 8 dígitos é fornecido pelo operador juntamente com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede normal (por exemplo, em viagem).

SDN (Service Dialling Numbers)

Números de telefone fornecidos pelo operador, que dão acesso a serviços especiais, como correio de voz, consultas de directórios, assistência a clientes e serviços de emergência.

SMS (Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro subscritor, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

Serviços de identificação de linha (ID do chamador)

Serviço que permite aos subscritores verem ou bloquearem a apresentação dos números de telefone dos chamadores.

SIM (módulo de identificação do subscritor)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações sobre a rede e a memória e dados pessoais do subscritor). O cartão SIM coloca-se numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

Servidor Proxy

Um servidor proxy reside entre um cliente Web, como um browser Web e um servidor Web real, e actua como um intermediário entre os servidores. Quando algumas pessoas navegam num sítio Web, o browser não está realmente a ligar ao servidor Web. O pedido do seu browser vai para um servidor proxy e este faz o pedido ao servidor Web.

Um servidor proxy pode melhorar o desempenho de grupos de utilizadores porque armazena os resultados de todos os pedidos durante um determinado período de tempo. Se um utilizador pedir uma página Web já carregada por outro utilizador, recarrega a página em vez de reencaminhar o pedido para o servidor Web, que pode ser uma operação muito demorada.

Tampa activa

Capacidade de atendimento de uma chamada através da abertura da tampa.

Teclas de Função

Duas teclas identificadas com e no telefone com o seguinte objectivo:

- varia de acordo com a função que está a ser utilizada
- é indicado na última linha do visor, imediatamente acima da tecla correspondente

Índice remissivo

A

A fazer • 133
Adaptador de viagem • 21
Agenda • 126
Alarme • 126
Alerta de chamada • 107
Atalho, teclas • 158
Atender
  chamada • 27
  segunda chamada • 58
Atender qualquer tecla • 157

B

Barramento, chamadas • 142
Bateria
  carregar • 21
  indicador de bateria fraca • 22
  instalar • 20
  remover • 19
Bloquear
  conteúdo multimédia • 155
  SIM, cartão • 155
  telefone • 154
Browser WAP
  cache, eliminar • 114
  favoritos • 112
  início, acesso • 108
Browser, WAP • 108

C

Caixa de entrada, mensagens
  multimédia • 83
  texto • 72
  web • 91
Caixa de saída, mensagens
  multimédia • 86
  texto • 74
Calculadora • 132
Calendário • 128
Câmara
  gravar vídeos • 100
  reproduzir vídeo • 101
  tirar fotos • 95
  ver foto • 99
Câmbio • 139
Caracteres, introduzir • 48
Carregar a bateria • 21
Cartão SIM
  bloquear • 155
  instalar • 19
Chamada de conferência • 59
Chamada de despertar • 126
Chamada em espera • 58, 144
Chamadas
  atender • 27
  barramento • 142
  desvio • 140
  efectuar • 24
  espera • 54, 58, 144
  rejeitar • 27
  remarcação • 25
  terminar • 25
Chamadas de conferência • 59
Chamadas de emergência • 173
Chamadas internacionais • 24
Chamadas marcadas • 122
Chamadas não atendidas • 28, 121
Chamadas recebidas • 122
Código
  barramento de chamadas • 143, 165
  telefone • 154, 162
Códigos de acesso • 162
Correio de voz • 92
Cuidados com as baterias • 167
Custo da chamada • 125
Custo, chamadas • 125

D

Data, definir • 131
Desactivar
  microfone • 56
  sons das teclas • 57
  todos os sons • 30
Desvio, chamadas • 140

E

Ecrã
  definições • 149
  esquema • 14
  externo • 17
  fundo • 16
  ícones • 15
Eliminar
  contactos • 38
  fotografia • 99
  memorando de calendário • 130
  memorando de voz • 138
  mensagem de texto • 73, 74
  mensagem multimédia • 85, 87
  registo de chamadas • 123
  tarefa • 135
  vídeo • 101
Em espera, chamada • 54
Encaminhar, mensagem multimédia • 85
Escrever mensagens
  multimédia • 78
  texto • 69
Estado da memória
  câmara • 102
  itens transferidos • 120
  Lista telefónica • 46
  memorando de voz • 139
  mensagens de texto • 94
  mensagens multimédia • 94

F

Formato • 132
Fotografia
  eliminar • 99
  tirar • 95
  ver • 99

G

Grupo de utilizadores • 146
Grupo fechado de utilizadores (CUG) • 146
Grupos de chamadores
  editar • 44
  procurar • 43

H

Hora internacional • 131
Hora, definir • 131

I

ID do chamador • 146
Idioma, seleccionar • 152
Imagem de fundo • 149
Imagens, transferidas • 118
Indicador de bateria fraca • 22
Infravermelhos, ligar • 148
Interruptor de ligar/desligar, telefone • 23
Ícones, descrição • 15

J

Jogos • 115

L

Ligar/desligar •
  microfone • 56
  telefone • 23
Ligar/desligar tom • 106
Lista telefónica
  copiar • 38
  editar • 37
  eliminar • 38, 45
  guardar • 34
  marcação rápida • 40
  opções • 37

Logótipo gráfico • 151
Luz de flash • 18
Luz de fundo
descrição • 16
hora, definir • 150
Luz de serviço • 17, 151

M

Marcação rápida • 40
Memorando de voz
eliminar • 138
gravar • 137
reproduzir • 138
Memorandos de calendário
copiar • 130
eliminar • 130
escrever • 129
ver • 130
Mensagem de texto
criar/enviar • 69
eliminar • 73, 74
enviar • 69
ler • 72, 74
perfis • 76
Mensagens
difusão celular • 93
multimédia • 78
saudação • 152
texto • 69
voz • 92
web • 91
mensagens CB (difusão celular) • 93
mensagens de difusão celular • 93
Mensagens enviadas
multimédia • 86
texto • 74
Mensagens multimédia
criar/enviar • 78
definição • 88
editar • 87
eliminar • 85, 87
ler • 83, 86
Mensagens recebidas •
multimédia • 83
texto • 72
Menus
acesso • 62
lista • 64
MIDlets, iniciar • 115
MMS (Serviço de Mensagens Multimédia) • 78
Modelos
multimédia • 88
texto • 75
Modo de alfabeto, introdução de texto • 52
Modo de introdução de texto • 49
Modo de número de marcação fixa (FDN) • 156
Modo silencioso • 30

N

Nomes
introduzir • 48
Número próprio • 152

P

Parâmetros de som • 103
PIN
alterar • 153
descrição • 163
PIN2
alterar • 156
descrição • 164
Privacidade, definir • 155
PUK • 163
PUK2 • 164

R

Registo de chamadas
marcadas • 122
não atendidas • 28, 121
recebidas • 122
Relatórios de entrega, mensagem • 77
Remarcação auto • 157
Remarcar
automaticamente • 157
manualmente • 25
Repor telefone • 158
Roaming • 145

S

Saudação • 152
SDN (Service Dialling Numbers) • 47
Segurança
informações • 166
precauções • 7
Segurança, chamadas • 153
Selecção de rede • 145
Serviço de mensagens melhorado (EMS) 69
Serviços de rede • 140
Símbolo, introdução de texto • 53
SMS (Serviço de Mensagens Curtas)
a enviar • 74
a receber • 72
Som da tampa • 106
Sons das teclas
enviar • 57
seleccionar • 104
sons DTMF, enviar • 57
Sons, transferidos • 118

T

Tampa activa • 157
Tarefas, lista de
criar • 133
editar • 133
opções 134
Teclas
atalho • 158
descrição • 12
localização • 11
Teclas de função • 31
Telefonar, mensagem • 73
Telefone
bloquear • 154
código • 162
desembalagem • 10
esquema • 11
ícones • 15
ligar/desligar • 23
repor • 158
teclas • 12
visor • 14
Tempo da chamada • 124
Texto, introduzir • 48
Tipo de alerta • 104
Tipo de toque • 104
Tom
erro • 107
ligar /desligar • 106
ligar • 107
mensagem • 105
tampa • 106
teclas • 104
tom de minuto • 107
toque • 103
Tom de erro • 107
Tom de ligação • 107
Tom de mensagem • 105
Tom de minuto • 107
Tom de toque • 103

U

Último número, remarcar • 25

V

Vibração • 104
Vídeo
eliminar • 101
gravar • 100
reproduzir • 101
Visor externo • 17, 150
Visor frontal • 17, 150
Volume de teclas • 26
Volume de toque • 103
Volume do auscultador • 26
Volume, regular
auscultador • 26
som do teclado • 26
toque • 103

Telefone SGH-E710 GPRS

Guia de Consulta Rápida

Aceder às Funções dos Menus	① Prima a tecla de função **Menu**. ② Percorra a lista de menus com as teclas de navegação até obter o menu pretendido. ③ Prima a tecla ℹ ou a tecla de função **Selec**. ④ Percorra a lista de opções com as teclas Para cima e Para baixo até seleccionar a opção pretendida. ⑤ Prima a tecla ℹ ou a tecla de função **Selec**.
Cada uma das teclas de função (e) efectua a função indicada pelo texto apresentado acima da tecla, na linha inferior do visor.	

Ligar/ desligar	Prima sem soltar a tecla .
Efectuar chamadas	① Introduza o número. ② Prima a tecla .
Terminar as chamadas	Prima brevemente a tecla .
Ver as chamadas não atendidas logo após a recepção	① Abra o telefone e prima a tecla de função **Ver**. ② Percorra as chamadas não atendidas com as teclas Para cima e Para baixo. ③ Para voltar à chamada, prima a tecla .
Atender chamadas	Abra o telefone ou prima a tecla .
Regular o volume	Prima a tecla ▲ ou ▼ existente no lado esquerdo do telefone.

Seleccionar o tipo de alerta	① Seleccione o menu **Tipo de alerta**. ② Seleccione uma opção: • **Só luz** • **Melodia** • **Vibração** • **Vibra+Melodia** ③ Prima a tecla de função **Selec**.
Guardar número na lista telefónica	① Introduza o número e prima a tecla de função **Guardar**. ② Seleccione um ícone. ③ Prima a tecla de função **Selec**. ④ Seleccione uma memória. ⑤ Prima a tecla de função **Selec**. ⑥ Introduza um nome. ⑦ Prima a tecla de função **Sim**. ⑧ Se for necessário, altere o número da localização. ⑨ Prima a tecla de função **Sim**. ⑩ Prima a tecla para voltar ao modo inactivo.

Procurar números na lista telefónica	① Prima a tecla de função **Lista tel.** ② Seleccione a opção **Pesquisa**. ③ Introduza as primeiras letras do nome. ④ Para percorrer os nomes, utilize a tecla Para cima ou Para baixo. ⑤ Prima a tecla de função **Ver**. ⑥ Para percorrer os números, prima a tecla Para cima ou Para baixo. ⑦ Prima a tecla para marcar.
Tirar uma fotografia	• Com a tampa aberta ① Prima sem soltar a tecla Câmara. ② Prima a tecla ou Câmara. ③ Prima a tecla de função **Guardar**. • Com a tampa fechada ① Prima sem soltar a tecla Câmara. ② Prima a tecla Câmara.

Declaração de conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800 Telemóvel digital de banda dupla

(Nome do produto)

SGH-E710

(Número do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 (2002-08)**
	EN 301 489-07 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
Rede	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto indicado acima está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/CE foi realizado com o envolvimento dos seguintes organismos notificados:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, RU

Marca de identificação: 168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, RU

2003. 09. 18 **In-Seop Lee / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Não é endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telefone.